

EAC

Блок Бесперебойного Питания ББП-3/12

Руководство по эксплуатации

РЮИВ 170410.000 РЭ

Редакция 1.8

Ноябрь 2021

Настоящее «Руководство по эксплуатации» (далее – РЭ) является эксплуатационным документом, объединённым с паспортом на изделие.

В настоящем РЭ содержится информация о назначении, технических характеристиках, устройстве, конструкции, составе, монтаже, наладке и технической эксплуатации блока бесперебойного питания ББП-3/12 (далее – ББП) из состава блоков бесперебойного питания «ББП, ББП-У» ТУ РБ 190285495.001-2002.

К монтажу и технической эксплуатации ББП должны допускаться специалисты и (или) электротехнический персонал, имеющие необходимую квалификацию, допуск к работе с электроустановками до 1000 В и изучившие настоящее РЭ.

В связи с постоянной работой по совершенствованию ББП, повышающей надежность и улучшающей условия его эксплуатации, в конструкцию ББП в установленном порядке могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящей редакции РЭ.

Все обновления технической документации размещаются на сайте по адресу: www.rovalant.com.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

ББП предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания стабилизированным напряжением постоянного тока 12 В технических средств и систем охраны и других при использовании дополнительно источника резервного питания – аккумуляторной батареи (далее – АКБ).

ББП обеспечивает:

- один канал подключения нагрузки;
- дистанционный контроль вскрытия корпуса и наличия неисправностей ББП через два встроенных реле с изолированными полными контактными группами;
- автоматическую защиту от короткого замыкания выходных каналов или превышения суммарного тока нагрузки выше максимального значения;
- автоматическое восстановление своих параметров после устранения короткого замыкания выходных каналов или превышения суммарного тока нагрузки выше максимального значения;
- отключение АКБ от внешней нагрузки при ее глубоком разряде;
- возможность установки в корпус ББП АКБ емкостью до 22 А·ч;

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ББП предназначен для установки внутри помещений и соответствует группе исполнения В3 по ГОСТ 12997, при этом устойчив к воздействию окружающей среды с температурой от -20 °C до + 50°C и значении относительной влажности 80% при температуре +25°C без конденсации влаги.

Конструкция ББП не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, возможности заливания водой, в пожароопасных помещениях по ПУЭ.

ББП рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы.

ББП является восстанавливаемым, ремонтопригодным устройством. Вид климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (см. таблицу 1)

Табл. 1

Характеристика	Значение
1	2
Напряжение питания электрической сети переменного тока, В	195,5 -253
Максимальная потребляемая мощность, не более, В·А	100
Количество выходных каналов для подключения нагрузки	1
Выходное напряжение при питании от сети переменного тока, В	13±10%
Максимальный кратковременный ток нагрузки, А	3,5
Максимальный ток нагрузки, А	3

Табл.1 (продолжение)

1	2
Максимальное время отключения нагрузки при превышении максимального выходного тока, с	60
Допустимая АКБ, устанавливаемая в корпусе ББП, емкость А·ч	22
Напряжение АКБ (в заряженном состоянии), В	13,4...13,8
Напряжение глубокого разряда АКБ, В	10,8 _{+0,3}
Максимальный ток заряда АКБ, А	1
Время готовности при подключении к сети переменного тока, не более, мин	5
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP20
Габаритные размеры блока питания, не более, мм	405x325x95
Масса блока питания без АКБ, не более, кг	3

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ (см. таблицу 2)

Табл.2

1	Блок бесперебойного питания ББП-7/12	1 шт.
2	Руководство по эксплуатации	1 шт.
3	Вставка плавкая ВПТ-19-5А АГ0.481.502ТУ	1 шт.
4	Вставка плавкая ВПТ-19-1А АГ0.481.502ТУ	1 шт.
5	Болт M5x20 DIN 933	2 шт.
6	Гайка M5 DIN 934	2 шт.
7	Шайба M5 DIN 125	2 шт.
8	Ключ от замка лицевой панели	2 шт.
9	Кабель-стяжка L=15см	1 шт.
10	Индивидуальная упаковка	1 шт.

5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

5.1 Устройство

Внешний вид корпуса ББП показан на рисунке 1.




Рис.1 Внешний вид ББП




Рис.2 Установочные размеры

ББП состоит из цельнометаллического корпуса с открывающейся наружу лицевой панелью и платы, устанавливаемой на основание корпуса ББП.

Расположение контактных колодок, предохранителей ББП приведено на рисунке 3.




Рис.3

Наименование и назначение коммутирующих элементов, предохранителей ББП приведены в таблице 3.

Табл.3

Наименование элемента	Назначение
1	2
N L	сетевая колодка
XS1	<p>~24V</p> <p>клеммы подключения напряжения переменного тока 24 В, 50 Гц</p> <p>~24V</p>
XS2	<p>АКБ-</p> <p>провод подключения «-» АКБ (черного цвета)</p> <p>АКБ+</p> <p>провод подключения «+» АКБ (красного цвета)</p>
XS3	<p>+12 В</p> <p>«+» подключения нагрузки</p> <p>«-» подключения нагрузки</p>
XS4	<p>CT1</p> <p>клемма подключения линии дистанционного контроля наличия сети 230 В</p> <p>⊥</p> <p>корпус</p> <p>CT2</p> <p>клемма подключения линии дистанционного контроля состояния АКБ</p>
XS5	<p>TMP</p> <p>клеммы подключения тампер-контакта (датчика вскрытия корпуса) ББП</p> <p>⊥</p>
XS6	<p>A</p> <p>B</p> <p>⊥</p> <p>В ББП не используется</p>
FU1	вставка плавкая защиты АКБ типа ВПТ-19-5А

5.2 Назначение и режимы работы светодиодной индикации

Для внешнего визуального контроля на лицевую панель ББП выведены два светодиодных индикатора «ПИТАНИЕ» и «ПЕРЕГРУЗКА» (см. рисунок 1).

В ББП обеспечена следующая световая индикация:

- наличие напряжения питания 230 В;
- наличие выходного напряжения;
- питание от АКБ;
- состояние АКБ.

В таблице 4 приведены режимы работы и состояние светодиодной индикации ББП.

Табл.4

РЕЖИМ РАБОТЫ СВЕТОДИОДОВ	ИНДИЦИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ
Индикатор «ПИТАНИЕ» (зеленого свечения)	
горит постоянно	питание от сети 230 В, АКБ в норме
пульсирует с частотой около 0.5 Гц (1 раз в 2 с)	питание от сети 230 В, АКБ разряжена либо отсутствует
пульсирует с частотой около 2 Гц (2 раза в 1 с)	отсутствует питание от сети 230 В, АКБ в норме
пульсирует с частотой около 4 Гц (4 раза в 1 с)	отсутствует питание от сети 230 В, АКБ разряжена
Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» (красного свечения)	
горит постоянно	наличие перегрузки либо короткого замыкания по выходу питания
не горит	ББП работает в нормальном режиме

5.3 Работа ББП

Принцип работы ББП основан на преобразовании сетевого напряжения 230 В в стабилизированное напряжение постоянного тока 13 В. Основные технические характеристики ББП приведены в таблице 1.

ББП обеспечивает автоматическую защиту от превышения тока нагрузки и короткого замыкания в цепи нагрузки, а также защиту АКБ использованием плавкой вставки.

ББП обеспечивает зарядку АКБ током до 1 А и поддержание АКБ в заряженном состоянии при наличии сетевого напряжения питания. В случае глубокого разряда АКБ до напряжения $(10,8 \pm 0,3)$ В ББП осуществляет ее отключение от нагрузки автоматически.

При пропадании сетевого напряжения 230 В ББП осуществляет переход на питание от резервного источника питания (АКБ) автоматически без задержки. При провалах сетевого напряжения длительностью до 250 мс ББП обеспечивает работу нагрузки без перехода на питание от АКБ.

При подключении клемм СТ1 и СТ2 (см. таблицу 3 и рисунок 3) путем размыкания данных контактов относительно контакта « \perp » ББП формирует сигналы на внешние устройства об отсутствии электрической сети переменного тока 230 В и разряде АКБ,

6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! При монтаже и эксплуатации ББП необходимо строго соблюдать требования ТКП 181-2009 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), ТКП 427-2012 «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок» (ПТБ) до 1000В.

Не допускается установка и эксплуатация ББП во взрывоопасных и пожароопасных зонах, характеристика которых приведена в "Правилах устройства электроустановок" (ПУЭ).

К работам по монтажу, установке и обслуживанию блока питания должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию и допуск к работам с электроустановками до 1000В и изучившие настояще РЭ.

Монтаж ББП, смену предохранителей, а также профилактические работы и осмотр производить только после отключения ББП от сети 230В и аккумуляторной батареи. Данное требование распространяется и на работы по обслуживанию и проверке состояния ББП.

Корпус ББП должен быть надежно заземлен. Величина сопротивления соединения между заземляющим болтом и контуром заземления не должно превышать 0,1 Ом.

Электрические провода должны быть предохранены от возможного нарушения изоляции в местах огибания металлических кромок.

Запрещается использовать самодельные предохранители и предохранители не соответствующие номинальному значению.

При хранении и транспортировании ББП применение специальных мер безопасности не требуется.

7 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Внимание! Качество функционирования блока питания не гарантируется, если уровень электромагнитных помех в месте эксплуатации превышает уровни, установленные ГОСТ 30379-95 для степени жесткости 2.

Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых ББП, не превышает значений, установленных ГОСТ 30379-95 для технических средств, эксплуатируемых вне жилых зданиях, или не подключенных к электросетям жилых зданий.

7.1 Общие требования к установке

Прежде чем приступить к монтажу и вводу в эксплуатацию ББП, необходимо внимательно ознакомиться с данным РЭ.

ББП устанавливается на стенах или других конструкциях внутри объекта в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, возможных механических повреждений и доступа посторонних лиц. Место установки должно обеспечивать удобство работы с ББП и подключение к электрической сети переменного тока.

ББП имеет одно эксплуатационное положение, плоскость лицевой панели расположена вертикально.

Провод для подключения ББП к сети 230 В не входит в комплект поставки.

ВНИМАНИЕ! Для подключения ББП к сети 230 В должен использоваться гибкий провод, в соответствии с ГОСТ 7399-80, имеющий двойную изоляцию. Номинальное сечение провода не менее 1,25 мм².

Все входные и выходные цепи подключаются к ББП в соответствии со схемами подключения с помощью колодок, расположенных на плате (см. рисунок 1).

АКБ емкостью более 22 А*ч устанавливается вне корпуса в отдельном защищенном корпусе на минимально возможном удалении и подключается к ББП непосредственно перед запуском. АКБ подключается с помощью двухпроводного двухцветного медного кабеля. Сечение провода при удалении АКБ до 2-х метров не менее 4 мм². На большем удалении сечение провода пропорционально увеличивается. В случае ошибки в полярности подключения проводов выходит из строя предохранитель в цепи заряда АКБ.

7.2 Монтаж и общая подготовка ББП к работе

1. Произведите визуальный осмотр ББП. Проверить комплектность ББП на соответствие паспортным данным. Откройте замок, фиксирующий лицевую панель ББП.

2. Просверлите в стене 4 отверстия согласно установочным размерам, приведенным на рисунке 2. В два верхних отверстия вкрутите шурупы и подвесьте на них ББП. В нижние отверстия вкручиваются шурупы, которые прижимают корпус ББП к стене и фиксируют ББП в неподвижном положении.

3. Подключите защитное заземление к клемме (винту) заземления.

Внимание! Не допускается подменять защитное заземление занулением.

4. Подключите провод питания сети 230 В к соответствующим контактам сетевой клеммной колодки.

5. Подключите нагрузку к ББП.

6. При необходимости дистанционного контроля состояний отсутствия электрической сети переменного тока 230 В и разряда АКБ подключите клеммы СТ1 и СТ 2 (см. таблицу 3 и рисунок 3) к соответствующим устройствам.

7. После окончания монтажа необходимо проверить правильность соединений, наличие, исправность и соответствие номиналов предохранителей.

8. При использовании АКБ емкостью до 22 А*ч разместите ее в корпус ББП. Подключите АКБ, соблюдая полярность.

9. Закройте крышку ББП.

10. Подайте напряжение питания электрической сети переменного тока 230 В.

11. По состоянию индикации убедитесь в работоспособности ББП.

8 Техническое обслуживание

Во время выполнения работ по техническому обслуживанию необходимо соблюдать меры безопасности, приведенные в разделе 8 настоящего руководства.

Электротехнический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание ББП, должен знать конструкцию и режимы работы ББП.

Периодичность и виды работ по техническому обслуживанию ББП изложены в ТКП 472-2013 (02010) Правила технического обслуживания технических систем охраны.

9 Ремонт

Ремонт ББП осуществляется на предприятии-изготовителе, у официальных дилеров, имеющих разрешение на выполнение данных видов работ, или специализированных предприятиях.

Ремонт ББП должен производиться только в условиях технической мастерской персоналом, имеющим квалификацию не ниже 4 разряда.

10 Маркировка

На этикетке на корпусе ББП указаны:

- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
- наименование ББП;
- заводской номер;
- дата изготовления;
- напряжение питания;
- потребляемая мощность;
- степень защиты, обеспечивающая оболочкой;
- знак соответствия техническим регламентам;
- обозначение ТУ.

11 Хранение и транспортирование

Транспортирование ББП должно осуществляться в упакованном виде в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

После транспортирования при отрицательных температурах воздуха ББП перед включением должен быть выдержан в нормальных условиях в течение не менее 24 ч.

ББП должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, при температуре окружающего воздуха от минус 50°C до плюс 50°C и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25°C без конденсации влаги.

В помещениях для хранения блоков питания не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

12 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации ББП составляет 24 месяца с даты продажи или 27 месяцев с даты выпуска. По вопросам эксплуатации необходимо обращаться в организацию, в которой он был приобретен. Срок службы ББП – 10 лет.

ООО «РовалэнтИнвестГрупп» гарантирует соответствие технических характеристик ББП, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

13 Утилизация

ББП не содержит в своей конструкции материалов опасных для окружающей среды и здоровья человека и не требует специальных мер при утилизации.

По истечении срока службы ББП утилизируется с учетом содержания драгоценных металлов.

Данные о содержании драгоценных металлов в приборе справочные. Точное количество драгоценных металлов определяется при утилизации прибора на специализированном предприятии.

Золото - 0,0169708 г.

Серебро - 0,9596419 г.

Палладий - 0,0091614 г.

14 Свидетельство о приемке

Блок бесперебойного питания ББП-3/12 изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ РБ 190285495.001-2002, государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер:

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

Упаковщик:

Изготовитель: ООО «РовалэнтИнвестГрупп», Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Солтыса, 187, тел. (017) 368-16-80.

Техническая поддержка: При возникновении вопросов по эксплуатации изделия необходимо обращаться в организацию, в которой было приобретено данное изделие, или в ООО «РовалэнтИнвестГрупп».

WWW.ROVALANT.COM, телефон/факс: (017) 368-16-80.