

# **NetAgent**

SNMP агент для ИБП

Руководство пользователя

## Содержание

---

<b>Часть 1. Введение</b>	<b>1</b>
<b>Раздел 1. Функциональные возможности</b>	<b>1</b>
<b>Раздел 2. Применения</b>	<b>2</b>
2.1 NetAgent делает Ваш ИБП доступным через Интернет	2
2.2 NetAgent использует утилиты для завершения работы	2
2.3 NetAgent II для мониторинга окружающей среды	2
2.4 Когда рекомендуется использовать NetAgent?	2
<b>Раздел 3. Модели NetAgent</b>	<b>4</b>
3.1 Модели NetAgent	4
3.2 NetAgent II обзор моделей	5
3.3 NetAgent состав поставки	6
3.4 NetAgent II внешний вид	7
3.5 NetAgent Mini внешний вид	8
<b>Раздел 4. Модели NetAgent9</b>	<b>9</b>
4.1. NetAgent 9 модели	9
4.2 NetAgent9 обзор моделей	10
4.3 NetAgent 9 состав поставки	11
4.4. NetAgent 9 внешний вид	11
4.5 NetAgent 9 Mini внешний вид	13
<b>Часть 2. NetAgent установка</b>	<b>14</b>
<b>Часть 3. Подключение NetAgent к ИБП и локальной сети</b>	<b>15</b>
<b>Раздел 1. Подключение NetAgent II к ИБП локальной сети</b>	<b>15</b>
1.1 Для внешнего NetAgent II	15
1.2 Для внутреннего NetAgent II	15
<b>Раздел 2. Подключение NetAgent Mini к ИБП и локальной сети</b>	<b>16</b>
2.1 Для внешнего NetAgent Mini	16
2.2 Для внутреннего NetAgent Mini	16
<b>Часть 4. Использование Netility для установки IP и обновления встроенного ПО.</b>	<b>17</b>
<b>Раздел 1. Установка ПО Netility</b>	<b>17</b>
<b>Раздел 2. Использование Netility</b>	<b>17</b>
<b>Часть 5. Управление ИБП с NetAgent через Web</b>	<b>22</b>
<b>Раздел 1. Введение</b>	<b>22</b>

<b>Раздел2. Web-интерфейс NetAgent ИБП</b>	<b>22</b>
2.1 Информация (Information)	24
2.1.1 Состояние системы (System Status)	25
2.1.2 Основная информация (Basic Information)	25
2.1.3 Текущее состояние (Current Status)	26
2.1.4 Удаленное управление (Remote Control)	27
2.1.5 Измерения/Графики (Meter/Chart)	29
2.1.6 Состояние модема (Modem Status), только для 3-портового NetAgent II	30
2.1.7 Датчики состояния окружающей среды NetFeeler II	31
2.2 Конфигурация (Configuration)	32
2.2.1 Конфигурация ИБП (UPS Configuration)	33
2.2.2 Расписание включения/выключения ИБП (UPS On/Off Schedule)	34
2.2.3 Сеть (Network)	36
2.2.4. Беспроводная сеть (Wireless)	39
2.2.5 SNMP	40
2.2.6 Email	44
2.2.7 SMS	46
2.2.8 Модем (Modem), только для трехпортового NetAgent II	47
Состояние NetSwitch (NetSwitch Status)	50
Действия NetSwitch (NetSwitch Action)	50
2.2.9 WEB/Telnet	51
2.2.10 Системное время (System Time)	53
2.2.11 NetFeeler II (только для трехпортового NetAgent II )	55
2.2.12 Язык (Language)	55
2.3 Логи (Log Information)	57
2.3.1 История событий (Event Log)	57
2.3.2 SMS	59
2.3.3 История данных (Data Log)	60
2.3.3 Сохранение лога данных (Save Data Log)	62
2.4 Помощь (Help)	63
2.4.1 Поиск NetAgent (Search NetAgent)	63
2.4.2 Отладка последовательного порта (Serial Port Debug)	63
<b>Часть 6. Telnet (удаленная конфигурация)</b>	<b>66</b>
<b>Раздел1. Введение</b>	<b>66</b>
<b>Раздел2. Telnet Configuration</b>	<b>66</b>

<b>Раздел3. Конфигурация Telnet</b>	<b>68</b>
<b>Часть 7. ClientMate – утилита для завершения работы Windows</b>	<b>69</b>
<b>Раздел1. Установка ClientMate</b>	<b>69</b>
<b>Раздел2. Работа с ClientMate</b>	<b>69</b>
2.1 Configuration (Конфигурация)	70
2.2 Closed Files (Закрытые файлы)	72
2.3 About (О программе)	73
2.4 Event log (Журнал истории событий)	73
2.5 IP address of connection (IP-адрес соединения)	74
2.6 AC power status (Состояние электросети)	74
2.7 Battery Status (Состояние аккумуляторов)	74
2.8 Status History (История событий)	75
<b>Часть 8. SNMPView – Система управления ИБП для Windows</b>	<b>76</b>
<b>Раздел1. Введение</b>	<b>76</b>
<b>Раздел2. Системные требования</b>	<b>76</b>
<b>Раздел3. Установка ПО SNMPView</b>	<b>77</b>
<b>Раздел4. Использование SNMPView</b>	<b>78</b>
<b>Раздел5. Панель кнопок SNMPView</b>	<b>79</b>
5.1 ENUMERATE (D)	81
5.1.5 Browse Device (Просмотр устройства)	82
5.1.6 Export Configuration (Экспорт конфигурации)	82
5.1.7 Import Configuration (Экспорт конфигурации)	83
5.1.8 Open archive Event Log (Открытие архивного журнала событий)	84
5.1.9 Open archive Data Log (Открытие архивного журнала данных)	85
5.1.10 Quit (Выход)	85
5.2 View(S) (Вид)	86
5.2.1 Large Icons (Большие значки)	86
5.2.2 Small Icons (Малые значки)	86
5.2.3 Details (Детализированный список)	87
5.2.4 Map Background (Фоновая карта)	87
5.3 Tools(P) (Инструменты)	88
5.3.1 UPS Settings (Настройки ИБП)	88
5.3.2 UPS Monitor (Мониторинг ИБП)	91



5.3.3 UPS Management (Управление ИБП) _____	94
5.4 System(S) (Система) _____	95
5.4.1 Event Log (Журнал событий) _____	95
5.4.2 Data Log (Журнал данных) _____	95
5.4.3 SNMP Option (Опции SNMP) _____	96
5.5 User(U) (Пользователи) _____	97
5.5.1 Change Password (Изменить пароль) _____	97
5.5.2 User Management (Управление пользователями) _____	97
5.6 Help(H) (Помощь) _____	98
5.6.1 HTML Help (Справочная информация) _____	98
5.6.2 About (О программе) _____	98
<b>Приложение А – Обновление встроенной программы NetAgent</b> ____	<b>99</b>
<b>Приложение В – 3-портовый NetAgent II и СМС-модем</b> _____	<b>102</b>
<b>Приложение С – СМС-сервер и СМС-модем</b> _____	<b>106</b>

## **Часть 1. Введение**

### **Раздел 1. Функциональные возможности**

NetAgent это новое поколение продуктов для SNMP (Simple Network Management Protocol) мониторинга. Они позволяют не только осуществлять удаленное управление ИБП и получать информацию об его состоянии, но 3-портовый NetAgent II предоставляет другие функции, например, подключение модема для обеспечения возможности мониторинга при отсутствии постоянного Интернет-соединения или GSM-модема для отправки СМС сообщений. Кроме того, к 3-портовому NetAgent II может быть подключен датчик 'NetFeeler II' для получения данных о температуре, влажности и наличия воды. Также возможно получения данных от датчика дыма, датчика газа, датчиков открывания окон и дверей.

Данные продукты предназначены для интерфейса ИБП «замыкание контактов» и «RS232». Коммуникационный протокол включает «сухие» контакты, RS232[MegaTec], RS232[Phoenixtec], SEC 2400, SEC 9600, Three Phase, Powerware, Smart APC, EMERSON. Кроме того, могут встраиваться пользовательские протоколы обмена. NetAgent предлагает простую и несложную процедуру установки. Компакт-диск, поставляемый в комплекте, включает несколько программ позволяющих конфигурировать IP-адрес, осуществлять централизованный мониторинг и завершение работы нескольких систем для разных операционных систем. Прочие дополнительные возможности конфигурации могут быть реализованы через Web-браузер.

Функциональные возможности:

- ❶ Предоставляет SNMP MIB для мониторинга и управления ИБП.
- ❷ Автоопределение 10M/100M Fast Ethernet.
- ❸ Управление и конфигурация через Telnet, Web-браузер или NMS.
- ❹ Поддержка протоколов TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, PPP, HTTP, SMTP.
- ❺ Обеспечивает простую установку и обновление в MS Windows, всего несколько секунд для назначения IP-адреса и около 1.5 минут для обновления встроенного программного обеспечения.
- ❻ Отправка SNMP-trap, сообщение по электронной почте и СМС для информирования о событиях.
- ❼ Автоматическая отправка по электронной почте ежедневного отчета о состоянии ИБП.
- ❽ Возможность работы с программным обеспечением для безопасного завершения работы с сохранением данных.

- ⑨ Для 3-портового NetAgent II: Измерения параметров состояния окружающей среды (опциональный комплект), передача данных через внешний модем с двунаправленной связью через PPP-протокол или GSM/GPRS модем.

## **Раздел 2. Применения**

### **2.1 NetAgent делает Ваш ИБП доступным через Интернет**

Когда NetAgent подключен к ИБП, системный администратор может проверить любой из его параметров посредством стандартного Интернет-браузера. Возможен доступ для мониторинга и управления ИБП просто набрав в строке поиска IP-адрес NetAgent. В случае возникновения проблем с электропитанием NetAgent может также отправлять trap-информацию системному администратору для принятия необходимых мер.

### **2.2 NetAgent использует утилиты для завершения работы**

Если на компьютер установлены утилиты NetAgent, и он подключен к локальной сети возможно соединения с любой из карт NetAgent в этой сети. Когда ИБП, в котором установлена карта NetAgent, переходит на работу от аккумуляторов или его аккумуляторы разряжены, операционная система может сохранить данные в открытых файлах и аккуратно завершить работу. Это позволяет избежать повреждений данных и системы при внезапном прерывании питания.

### **2.3 NetAgent II для мониторинга окружающей среды**

3-портовый NetAgent II может быть использован для подключения устройства для мониторинга окружающей среды NetFeeler II позволяющего получать данные о температуре, влажности, наличия воды, дыма и т.п. Эта информация может также отображаться на web-странице NetAgent. При возникновении аварийной ситуации возможна отправка trap-сообщений системному администратору.

### **2.4 Когда рекомендуется использовать NetAgent?**

- ① Когда Вам необходим удаленный мониторинг и управление ИБП. Например, системный администратор может контролировать через Интернет все ИБП находящиеся в разных местах страны. При установке утилиты для завершения работы возможно автоматическое сохранение данных и завершение работы системы при возникновении проблем с электропитанием.

2 Когда Вам необходим мониторинг состояния окружающей среды в серверной комнате или других помещениях. Например, при использовании 3-портового NetAgent II в комплекте с датчиком NetFeeler II системный администратор может получить информацию о температуре, влажности, наличию воды и дыма при помощи стандартного web-браузера. Возможна отправка trap-сообщений.




Рис.1. NetAgent подключение программного обеспечения




Рис.2 3-портовый NetAgent II схема подключения

## Раздел 3. Модели NetAgent

### 3.1 Модели NetAgent

NetAgent II модели				
P/N	Комплектация	Исполнение	порты	фазы
CP504 CT504	1. 1-портовая внутренняя карта 2. NetAgent диск с ПО 3. Руководство пользователя	Внутренний	1-порт	1/3 фазы
CP503 CT503	1. 1-портовая внешняя карта 2. NetAgent диск с ПО 3. Руководство пользователя 4. Блок питания	Внешний		
BT505	1. 3-порт. внешнее устройство 2. NetAgent диск с ПО 3. Руководство пользователя 4. M2501 кабель (для интерфейса «сухие» контакты) 5. M2502 или M2505 кабель (для интерфейса RS232) 6. M2506 кабель (для модема) 7. 9 В блок питания	Внешний	3-порта	1/3 фазы
BT506	1. 3-портовая внутренняя карта 2. NetAgent диск с ПО 3. Руководство пользователя 4. M2506 кабель (для модема)	Внутренний		

NetAgent Mini модели				
P/N	Комплектация	Исполнение	порты	фазы
DP520 DT520	1. Внутренний NetAgent Mini 2. NetAgent диск с ПО 3. Руководство пользователя	Внутренний	1-порт	1/3 фазы
DP801 DT801	1. Внутренний NetAgent Mini 2. NetAgent диск с ПО 3. Руководство пользователя	Внутренний		
DP802 DT802	1. Внутренний NetAgent Mini 2. NetAgent диск с ПО 3. Руководство пользователя	Внутренний		
DP522 DT522	1. Внешний NetAgent Mini 2. NetAgent диск с ПО 3. Руководство пользователя 4. 5.3 В блок питания	Внешний		
DP523 DT523	1. Внешний NetAgent Mini («сухие» контакты) 2. NetAgent диск с ПО 3. Руководство пользователя 4. 5.3 В блок питания	Внешний		

DP532 DT532	1. Внешний NetAgent Mini с ЖК-дисплеем 2. NetAgent диск с ПО 3. Руководство пользователя 4. 5.3 В блок питания	Внешний		
----------------	---	---------	--	--


*\*версии DT/CT имеют габариты аналогичные DP/CP.*

*\*DT/CT имеет RTC и 2Мб флеш-памяти для сохранения журнала данных.*

*\*BK/VP снимаются с производства. VT имеет габариты как BK/VP.*

### 3.2 NetAgent II обзор моделей

NetAgent II (BP,CP/CT,DP/CT серии)	
CP504	 
CP503	 
BT506	 
BT505	 



### 3.3 NetAgent состав поставки

- ❶ Компакт-диск поставляемый с NetAgent включает:
  - ◆ Netility: ПО для конфигурации IP-адреса NetAgent и обновления встроенного программного обеспечения
  - ◆ ClientMate: Утилита для завершения работы Windows, Linux, FreeBSD.
  - ◆ SNMPView: ПО под Windows для управления несколькими ИБП с установленными NetAgent.
  - ◆ SMS Server: ПО для рассылки СМС сообщений
  - ◆ UPS MIB: MIB (management information base) файл для интеграции в системы сетевого управления
  - ◆ Time Server: Утилита для корректировки времени
  - ◆ Руководство пользователя NetAgent
- ❷ M2501 кабель: для подключения внешнего NetAgent II к ИБП с интерфейсом «сухие» контакты.
- ❸ M2502 (или M2505) кабель: для подключения внешнего NetAgent II к ИБП с интерфейсом RS-232.
- ❹ M2506 кабель: для подключения модема к 3-портовому NetAgent.
- ❺ 9 В блок питания: для внешнего NetAgent II
- ❻ 5.3 В блок питания: для внешнего NetAgent Mini



### 3.4 NetAgent II внешний вид

- ◆ 1-портовый NetAgent (внутренний/внешний):



- ◆ 3-портовый NetAgent (внутренний/внешний) :





Таблица светодиодных индикаторов			
Желтый	Красный	Зеленый	Статус
Нет	Нет	Горит	Включено
Мигает	Горит	Горит	Старт системы
Горит	Нет	Горит	Нормальная работа
Горит	Мигает	Горит	Нет соединения с ИБП
Мигает	Мигает	Горит	Запись данных во флэш-память
Зеленый свет: Включено Красный свет: Соединение с ИБП			

Рис.2. NetAgent II индикация

### 3.5 NetAgent Mini внешний вид



Световые сигналы NetAgent Mini – светодиодные индикаторы статуса		
Цвет	Определение сигнала	Описание условий
Зеленый	Включено	Горит: Нормальное питание
Красный	Соединение с ИБП	Мигает: нет соединения с ИБП
Оранжевый	Передача	Индикатор мигает, когда NetAgent передает команды к ИБП

Световые сигналы NetAgent Mini - светодиодные индикаторы сети	
Цвет	Описание условий
Зеленый	Горит: Скорость передачи данных 100М Мигает: Идет передача данных
Желтый	Горит: Скорость передачи данных 10М Мигает: Идет передача данных

Рис.3. NetAgent Mini индикация

## Раздел 4. Модели NetAgent9

### 4.1. NetAgent 9 модели

NetAgent 9 модели				
P/N	Комплектация	Исполнение	порты	фазы
VX505	1. 3-портовое внешнее устройство 2. NetAgent диск с ПО 3. Руководство пользователя 4. M2501 кабель (для интерфейса «сухие» контакты) 5. M2502 или M2505 кабель (для интерфейса RS232) 6. M2506 кабель (для модема) 7. 9В блок питания	Внешний	3 порта	1/3 фазы
VX506	1. 3-портовая внутренняя карта 2. NetAgent диск с ПО 3. Руководство пользователя 3. M2506 кабель (для модема)	Внутренний	3 порта	
CX503	1. 1-портовое внешнее устройство 2. NetAgent диск с ПО 3. Руководство пользователя 4. M2501 кабель (для интерфейса «сухие» контакты) 5. M2502 или M2505 кабель (для интерфейса RS232) 6. Блок питания	Внешний	1 порт	
CX504	1. 1-портовая внутренняя карта 2. NetAgent диск с ПО 3. Руководство пользователя	Внутренний	1 порт	
DX520	1. Внутренний NetAgent Mini 2. NetAgent диск с ПО 3. Руководство пользователя	Внутренний		
DX801	1. Внутренний NetAgent Mini 2. NetAgent диск с ПО 3. Руководство пользователя	Внутренний	1 порт	

## 4.2 NetAgent9 обзор моделей

NetAgent 9 (CX / BX серии)		
CX504		
CX503		
BX506		
BX505		
NetAgent 9 Mini (DX серия)		
DX520	DX801	
		

#### 4.3 NetAgent 9 состав поставки

- ❶ Компакт-диск поставляемый с NetAgent включает:
  - ◆ Netility: ПО для конфигурации IP-адреса NetAgent и обновления встроенного программного обеспечения
  - ◆ ClientMate: Утилита для завершения работы Windows, Linux, FreeBSD.
  - ◆ SNMPView: ПО под Windows для управления несколькими ИБП с установленными NetAgent.
  - ◆ SMS Server: ПО для рассылки СМС сообщений
  - ◆ UPS MIB: MIB (management information base) файл для интеграции в системы сетевого управления
  - ◆ Time Server: Утилита для корректировки времени
  - ◆ Руководство пользователя NetAgent
- ❷ M2501 кабель: для подключения внешнего NetAgent 9 к ИБП с интерфейсом «сухие» контакты.
- ❸ M2502 (или M2505) кабель: для подключения внешнего NetAgent 9 к ИБП с интерфейсом RS-232.
- ❹ M2506 кабель: для подключения модема к 3-портовому NetAgent.
- ❺ 9В блок питания: для внешнего NetAgent 9.
- ❻ 5.3В блок питания: для внешнего NetAgent Mini.

#### 4.4. NetAgent 9 внешний вид

- ◆ 1-портовый NetAgent (внутренний/внешний)






◆ 3-портовый NetAgent (внутренний/внешний) :



Таблица светодиодных индикаторов			
Желтый	Красный	Зеленый	Статус
Нет	Нет	Горит	Включено
Мигает	Горит	Горит	Старт системы
Горит	Нет	Горит	Нормальная работа
Горит	Мигает	Горит	Нет соединения с ИБП
Мигает	Мигает	Горит	Запись данных во флэш-память
Зеленый свет: Включено Красный свет: Соединение с ИБП			

#### 4.5 NetAgent 9 Mini внешний вид



Световые сигналы NetAgent 9 Mini - светодиодные индикаторы статуса		
Цвет	Определение сигнала	Описание условий
Зеленый	Включено	Горит: Нормальное питание
Красный	Соединение с ИБП	Мигает: нет соединения с ИБП
Оранжевый	Передача	Индикатор мигает, когда NetAgent передает команды к ИБП

Световые сигналы NetAgent 9 Mini - светодиодные индикаторы сети	
Цвет	Описание условий
Зеленый	Горит: Скорость передачи данных 100М Мигает: Идет передача данных
Желтый	Горит: Скорость передачи данных 10М Мигает: Идет передача данных

## Часть 2. NetAgent установка

Перед использованием NetAgent необходимо задать конфигурацию оборудования и программного обеспечения. Установка оборудования заключается в подключении NetAgent к ИБП и локальной сети. Для конфигурации программного обеспечения необходимо задать IP-адрес и при необходимости обновить встроено программное обеспечение на последнюю версию. Это можно сделать при помощи утилиты Netility, а также используя для конфигурации web-браузер или программу Telnet.

Также возможно установить утилиту завершения работы ClientMate для защиты ваших данных и операционной системы. Для контроля и управления несколькими ИБП в локальной сети возможно использовать программное обеспечение SNMPView.




Рис.4. Блок схема установки NetAgent



## Часть 3. Подключение NetAgent к ИБП и локальной сети

NetAgent II и NetAgent Mini представлены различными внешними и внутренними моделями для ИБП с разными интерфейсами. Ниже приведена подробная информация по подключению NetAgent к ИБП и локальной сети.

### Раздел1. Подключение NetAgent II к ИБП локальной сети




Рис.5. Установка NetAgent II

#### 1.1 Для внешнего NetAgent II



- 1 Подключите устройство NetAgent II к локальной сети используя соответствующий UTP-порт.
- 2 Подключите устройство NetAgent II к последовательному порту ИБП, используя соответствующий кабель (M2501/M2502/M2505).
- 3 Включите блок питания из комплекта в выходную розетку на ИБП, а выход его в разъем питания NetAgent.
- 4 Подключите ИБП к электросети.

#### 1.2 Для внутреннего NetAgent II

- 1 Установите карту Net Agent во внутренний слот ИБП.
- 2 Подключите карту Net Agent к локальной сети используя соответствующий UTP-порт.



## Раздел 2. Подключение NetAgent Mini к ИБП и локальной сети

NetAgent Mini - Внешний	NetAgent Mini -Внутренний
 <p>Diagram showing the external NetAgent Mini device connected to a power supply unit (ИБП) and a local network. Red arrows point from numbered labels to the connections: 1 to the network port, 2 to the power supply port, and 3 to the power block.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❶ К локальной сети</li><li>❷ К ИБП</li><li>❸ Блок питания</li></ul>	 <p>Diagram showing the internal NetAgent Mini device installed in a rack. Red arrows point from numbered labels to the connections: 1 to the network port and 2 to the power supply port.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❶ К локальной сети</li><li>❷ К ИБП</li></ul>

### 2.1 Для внешнего NetAgent Mini

- ❶ Подключите устройство NetAgent Mini к локальной сети используя соответствующий UTP-порт.
- ❷ Подключите кабель от NetAgent Mini к последовательному порту ИБП.
- ❸ Включите блок питания из комплекта в выходную розетку ИБП, а выход его в разъем питания NetAgent Mini.

### 2.2 Для внутреннего NetAgent Mini

- ❶ Пожалуйста, убедитесь в правильности направления соединительного кабеля перед подключением к NetAgent.
- ❷ Подключите карту NetAgent к локальной сети используя соответствующий UTP-порт.

**Внимание:** Пожалуйста, убедитесь, что входное напряжение и частота блока питания соответствуют параметрам электросети, а выходное напряжение используемому устройству NetAgent (NetAgent II – DC 9В / NetAgent Mini – DC 6В или 5.3В)!

## Часть 4. Использование Netility для установки IP и обновления встроенного ПО.

### Раздел1. Установка ПО Netility

- 1 Вставьте компакт-диск из комплекта NetAgent в устройство чтения компакт-дисков и запустите Netility.exe.
- 2 После завершения установки в разделе Windows «Пуск» → «Программы» появится группа «Netility».



Рис.6. группа Netility

- 3 Выберите «Netility» для запуска утилиты и входа в основное окно для выполнения конфигурации.

### Раздел2. Использование Netility

Ниже приведено основное окно Netility. В правой части отображаются списком все карты NetAgent найденные в локальной сети, слева меню выбора функций.




Рис.7. Основное окно Netility

## ❶ Запустить WEB-интерфейс

Нажмите Launch WEB User Interface или нажмите дважды мышкой на один из NetAgent приведенных в списке.

Введите имя пользователя (Login Name) и пароль (Login Password) установленный ранее. Если Вы не задали пароль ранее, просто нажмите Apply чтобы войти.

## ❷ Настройка сети

Выделите NetAgent в правой стороне окна и нажмите Network Setting чтобы отобразить окно настройки сети приведенное ниже.

### IP Address: Установка IP-адреса для NetAgent ИБП

Если Вы планируете использовать постоянный IP-адрес для начала эксплуатации, пожалуйста, выберите Use following Static IP address, а также установите IP-адрес, маску подсети (subnet mask) и адрес шлюза (gateway). После сохранения заданных параметров для подключения к web-интерфейсу NetAgent достаточно ввести IP-адрес в браузере или программе Telnet.




Рис.8 Конфигурирование Netility

При использовании DHCP или BOOTP установки IP-адреса, маски подсети и шлюза будут получаться напрямую от системы.

### Advanced: Дополнительные настройки NetAgent ИБП

Для обеспечения безопасного управления ИБП Netility предоставляет две функции защиты:

#### Управляющий протокол

NetAgent ИБП позволяет администратору задавать необходимые параметры для HTTP/HTTPS(WEB) и Telnet. Для обеспечения безопасности администратор может настроить использование как открытых, так и других портов. Ниже приведено подробное описание:

1. В разделе дополнительных настроек по умолчанию активированы функции доступа с использованием портов 80 и 23 для http и telnet. Соответственно для https и SSH порты 443 и 22.
2. Снятие метки означает отключение этой функции.
3. При установке других значений портов необходимо указывать полный IP-адрес вместе с номером порта для входа через Web или Telnet.

Например,

- ☞ При установке 81 как номер порта для http необходимо вводить <http://192.168.0.152:81> как web-адрес для доступа к NetAgent ИБП через браузер.
- ☞ При установке 24 как номер порта Telnet port number необходимо вводить "192.168.0.152:24" в окне терминала для доступа к NetAgent ИБП.




Рис 9. Netility вкладка Advanced

#### Password - установка пароля Netility

После установки пароля на этой вкладке NetAgent будет требовать введения пароля для выполнения любых команд от Netility. **(Внимание: если этот пароль будет утерян невозможно будет внести какие либо изменения в настройки NetAgent.)**



Рис.10 Вкладка Password дополнительных настроек Netility

### ③ Обновление встроенного ПО

NetAgent предлагает удобную функцию обновления встроенного программного обеспечения. Для осуществления обновления откройте окно **Download Firmware** в меню NetAgent, нажмите кнопку выбора файла, выберите файл с новой версией (\*.bin) и нажмите "Download" внизу окна. В процессе обновления ПО на NetAgent будут мигать красный и желтый индикаторы. После окончания обновления NetAgent автоматически перезагрузится. Для одновременного обновления нескольких NetAgent одной версией нажмите Shift и Ctrl, выбирая устройства из списка Netility.

(Последние версии встроенного ПО доступны для скачивания на сайте <http://www.megatec.com.tw>, для ИБП POWERCOM рекомендуется использовать адаптированные версии доступные на [www.pcm.ru](http://www.pcm.ru))

Примечание: NetAgent имеет надежную функцию защиты от ошибок при обновлении. Если загрузка была прервана и полученные данные неполны NetAgent оставит ПО без изменения во избежания потери данных. В этом случае просто повторите загрузку еще раз.




Рис.11 Netility: обновление встроенного ПО NetAgent

④ О программе – версия Netility




Рис.12 Проверка версии Netility

⑤ Обновить список – Поиск NetAgent ИБП в локальной сети вручную



Netility автоматически ищет все доступные NetAgent в локальной сети, но пользователь может запустить поиск вручную нажав “Search NetAgent”.

## Часть 5. Управление ИБП с NetAgent через Web

### Раздел1. Введение

После завершения установки NetAgent включая установку оборудования и IP-адреса Вы можете подключиться ко встроенной web-странице NetAgent для мониторинга и управления ИБП введя IP-адрес в браузере.

- 1 Запустите Web-браузер (Например Internet Explore)
- 2 Введите IP-адрес NetAgent в строке адреса (IP-адрес который был ранее задан в Netily, например 192.168.0.152).



Рис.13 Ввод IP-адреса NetAgent ИБП

- 3 В появившемся окне введите действующий пароль. Если пароль не был установлен, просто нажмите [ENTER].



Рис.14 Окно входа NetAgent ИБП

### Раздел2. Web-интерфейс NetAgent ИБП

После входа на web-страницу NetAgent доступны 4 основных раздела:

- 2.1 Информация (Information)
- 2.2 Конфигурация (Configuration)
- 2.3 Логи (Log Information)
- 2.4 Помощь (Help)

После выбора основного раздела в левой стороне страницы появятся подразделы. При первом использовании NetAgent, пожалуйста, войдите в меню конфигурации для установки параметров, чтобы данные ИБП корректно отображались в прочих разделах.





Рис.15 однопортовый NetAgent ИБП




Рис.16 трехпортовый NetAgent ИБП






Рис. 17 NetAgent 9

## 2.1 Информация (Information)

Подменю:

- 2.1.1 Состояние системы (System Status)
- 2.1.2 Основная информация (Basic Information)
- 2.1.3 Текущее состояние (Current Status)
- 2.1.4 Удаленное управление (Remote Control)
- 2.1.5 Измерения/Графики (Meter/Chart)
- 2.1.6 Состояние модема (Modem Status)
- 2.1.7 NetFeeler II (Environment Sensors-NetFeeler II)

Примечание: Эти опции доступны в меню в зависимости от модели NetAgent (например, "NetFeeler II" не отображается в однопортовых моделях).

### 2.1.1 Состояние системы (System Status)

На данной странице отображается системная информация о NetAgent и установки локальной сети. Указанные значения получены как от NetAgent, так и из пользовательских установок на странице конфигурации.

#### Системная информация (System Information)

Эта секция отображает системную информацию NetAgent. Значения в полях Hardware Version/Firmware Version/Serial Number/System Time предоставлены самим NetAgent. Прочие значения представляют собой пользовательские установки на странице конфигурации.

#### Состояние сети (Network Status)

Эта секция отображает настройки локальной сети NetAgent. MAC-адрес предоставляется NetAgent. Все прочие значения представляют собой пользовательские установки на странице конфигурации.

System Information			
Hardware Version	HBP506	UPS Last Self Test	--
Firmware Version	2.42.BP506	UPS Next Self Test	--
Serial Number	3926049222	UPS Critical Load	80 %
System Name	UPS Agent	UPS Critical Temperature	70.0 °C
System Contact	Administrator	UPS Critical Capacity	10 %
Location	My Office		
System Time	2009/11/03 07:33:49		
Uptime	00:00:42		

Warning will be initiated 10 minute(s) before Scheduled Shutdown Event  
Send Email for Daily Report (No)

Network Status			
MAC Address	00:03:EA:02:C1:06	Primary DNS Server	168.95.1.1
Connection Type	100Mbps Full-Duplex	Secondary DNS Server	168.95.192.1
IP Address	192.168.0.155	Time Server	time.nist.gov
Subnet Mask	255.255.255.0	PPPoE IP	
Gateway	192.168.0.1	PPP Server	10.0.0.1
Email Server		Login IP	10.0.0.2

Рис.18 Состояние системы

### 2.1.2 Основная информация (Basic Information)

Эта страница предназначена для отображения базовой информации об ИБП. Указанные значения получены как от ИБП, так и из пользовательских установок на странице конфигурации.

#### Информация об ИБП (UPS Information)

Информация о производителе ИБП, версии встроенного программного обеспечения и модели полученная от ИБП.

#### Информация о батареях (Battery Information)

Представлены значения пользовательских установок на странице конфигурации.

#### Информация о номинальных значениях (Rating Information)

Представленные значения получены от ИБП.

Basic Information	
<b>UPS Information</b>	
UPS Manufacturer	
UPS Firmware Version	V8.0
UPS Model	SC08PB03
<b>Battery Information</b>	
Date of last battery replacement	
Number of Batteries	2
Battery Charge Voltage	2.267V
<b>Rating Information</b>	
Voltage Rating	115.0V
Frequency Rating	60.0Hz
Battery Voltage Rating	12.0V

Рис.19 Основная информация

### 2.1.3 Текущее состояние (Current Status)

Эта страница отображает текущее состояние ИБП. Пользователь может выбрать интервал обновления информации из выпадающего списка вверху страницы.

#### Состояние ИБП (UPS Status)

Эта секция отображает состояние электропитания ИБП. Состояние, отклоняющееся от нормального, выделяется красным цветом при возникновении события электропитания.

#### Входной статус (Input Status)

В этой секции отображаются входные параметры ИБП, включая состояние электросети, напряжение и частота входного напряжения. Если значения отклоняются от нормальных условий, при отклонениях в состоянии электросети они выделяются красным цветом.

#### Выходной статус (Output Status)

Эта секция отображает состояние выходных параметров электросети, включая выходное напряжение, режим работы и уровень нагрузки ИБП. При отклонении от нормальных параметров указанные здесь значения выделяются красным цветом.

#### Состояние батарей (Battery Status)

Секция отображает состояние батарей, включая температуру внутри ИБП, исправность батарей, уровень заряда, напряжение на батареях, расчетное время автономной работы и т.д. При отклонении от нормальных условий указанные здесь значения выделяются красным цветом.

Current Status	
Refresh status every	10 seconds
<b>UPS Status</b>	UPS Normal
<b>Input Status</b>	
AC Status	Normal
Input Line Voltage	112.0 V
Input Max. Line Voltage	117.0 V
Input Min. Line Voltage	102.0 V
Input Frequency	59.8 Hz
<b>Output Status</b>	
Output Voltage	112.0 V
Output Status	Line-Interactive(Standby)
UPS load	0 %
<b>Battery Status</b>	
Temperature	31.0 °C (87.8 °F)
Battery Status	Battery Normal
Battery Capacity	0 %
Battery Voltage	13.7 V
Time on Battery	00:00:00
Estimated Battery Remaining Time	00:00:00
UPS Last Self Test	--
UPS Next Self Test	--

Рис.20 Текущее состояние

#### 2.1.4 Удаленное управление (Remote Control)

Эта страница предназначена для удаленного управления ИБП, в том числе и тестирование. Выберите нужный пункт меню и нажмите внизу кнопку «Apply» для выполнения (По функциям тестирования для конкретных моделей ИБП обратитесь, пожалуйста, к руководству пользователя ИБП).

Если Вы используете ИБП с интерфейсом подключения «сухие» контакты доступна только функция выключения ИБП при аварии электросети.

##### 10-секундный тест (10 Second Test)

Выполнение 10-секундного самотестирования ИБП

##### Глубокий тест батарей (Deep Battery Test)

Эта функция выполняет глубокий тест аккумуляторов в течение заданного времени

##### Батарейный тест до уровня (Test until battery capacity)

Данная функция выполняет тест батарей до заданного в % уровня заряда.

##### Тест до разряда батарей (Test Until Battery Low)

При выполнении этой функции ИБП проводит тест аккумуляторов до полного разряда

##### Отмена тестирования (Cancel Test)

Эта функция предназначена для прерывания выполнения теста.

##### Выключить ИБП при аварии сетевого напряжения (Turn off UPS when AC failed)

При выборе «Выключить ИБП при аварии сетевого напряжения» выключение ИБП произойдет автоматически в случае аварии электросети.

### Перевести ИБП в спящий режим (Put UPS in Sleep mode for \_\_ minutes)

При переводе ИБП в спящий режим питание на выходные розетки не подается. ИБП снова подаст электропитание к подключенному оборудованию по прошествии времени заданного при выполнении этой функции.

### Пробуждение ИБП (Wake up UPS)

При выполнении этой команды ИБП выйдет из спящего режима.

### Перезагрузка ИБП (Reboot UPS)

Эта функция предназначена для перезагрузки ИБП и соответственно подключенного оборудования.

### Включить/выключить звуковой сигнал (UPS Buzzer On/Off)

Функция позволяющая осуществлять включение и выключение звука по принципу триггера. Если звук включен выполнение этой команды приводит к его выключению и наоборот.

The screenshot shows a web-based interface titled "Remote Control" with a grid background. It is divided into two sections: "UPS Testing" and "Miscellaneous".

- UPS Testing:**
  - 10-Second Test
  - Deep Battery Test for  minute(s)
  - Test Until Battery Low
  - Cancel Test
- Miscellaneous:**
  - Turn off UPS when AC power Fails
  - Put UPS in Sleep mode for  minute(s)
  - Wake up UPS
  - Reboot UPS
  - UPS Buzzer On/Off

At the bottom right, there are three buttons: "Apply", "Reset", and "Help".

Рис.21 Удаленное управление

## 2.1.5 Измерения/Графики (Meter/Chart)

На этой странице отображается температура, заряд аккумуляторов, уровень нагрузки ИБП, напряжение и т.п. в графическом представлении.




Рис.22 Страница Измерения/Графики NetAgent




Рис. 23. Страница Измерения/Графики NetAgent 9




Рис.24 Страница Измерения/Графики NetAgent 9

### 2.1.6 Состояние модема (Modem Status), только для 3-портового NetAgent II

На этой странице отображается информация о модеме и его состоянии при его подключении к 3-портовому NetAgent II.

#### Информация о модеме (Modem Information)

Эта секция отображает информацию о модеме.

#### Текущий статус GSM-модема (GSM Modem Operating Status)

Эта секция отображает текущее состояние модема подключенного к NetAgent.

Modem Status	
<b>Modem Information</b>	
Modem Manufacturer	SIEMENS
Modem Model	TC35i
Modem Firmware Version	REVISION 02.07
<b>GSM Modem Current Status</b>	
Service Provider	
Central number of SMS service	
Signal Strength	96%
SIM card PIN is correct or not	No SIM card detected

Рис.25 Состояние модема



## 2.1.7 Датчики состояния окружающей среды NetFeeler II

К 3-портовому NetAgent может быть подключен датчик состояния окружающей среды NetFeeler II, позволяющий определять температуру и влажность, а также наличие воды. Кроме того, он может принимать сигналы от беспроводных датчиков дыма, газа и безопасности для определения всех параметров окружающей среды.

Эта страница детально отображает параметры окружающей среды измеренные NetFeeler II. Пользователь может выбрать интервал обновлений из выпадающего списка в верхней части окна. Все настройки могут быть заданы в разделе Конфигурация/ NetFeeler II. При отклонении от нормального значения значение будет выделено красным. Дополнительно о событиях NetFeeler II могут отправляться информационные сообщения.

### Состояние NetFeeler II (NetFeeler II Status)

#### **Температура окружающей среды (Environmental Temperature)**

Эта секция отображает текущее значение температуры измеренное NetFeeler II.

#### **Влажность окружающей среды (Environment Humidity)**

Эта секция отображает текущее значение влажности в % измеренное NetFeeler II.

#### **Состояние датчика воды (Water Status)**

Эта секция сообщает о наличии воды или конденсата, определяемое NetFeeler II.

#### **Состояние датчика газа (Gas Status)**


Эта секция отображает наличие газа, определяемое датчиком газа. При обнаружении утечки газа датчик издает звуковой сигнал, продолжающийся до исчезновения газа.

#### **Состояние датчика дыма (Smoke Status)**

Эта секция отображает наличие дыма (например, при пожаре) определяемое датчиком дыма.

#### **Состояние датчиков безопасности (Security Status, Security1 ~ Security7)**

Эта секция отображает срабатывания датчиков открывания окон/дверей. Один NetFeeler II может осуществлять мониторинг до 7 датчиков безопасности.



Refresh status every

NetFeeler Lite Status	
Environmental Temperature	29.0C (84.2F)
Environmental Humidity	43 %
Water Status	Normal
Gas Status	Normal
Smoke Status	Normal
Security1 Status	Normal
Security2 Status	Normal
Security3 Status	Normal
Security4 Status	Normal
Security5 Status	Normal
Security6 Status	Normal
Security7 Status	Normal

Рис.26 Датчик состояния окружающей среды - NetFeeler II



## 2.2 Конфигурация (Configuration)

Подменю:

2.2.1 Конфигурация ИБП (UPS Configuration)

2.2.2 Расписание включения/выключения ИБП (UPS On/Off Schedule)

2.2.3 Сеть (Network)

2.2.4 SNMP

2.2.5 Email

2.2.6 SMS

2.2.7 Модем Порт (Modem Port)

2.2.8 NetFeeler II

2.2.9 NetSwitch Action (Apply on BT Model)

2.2.10 WEB/Telnet

2.2.11 Системное время (System Time)

2.2.12 Язык (Language)

Пожалуйста, убедитесь в правильной установке всех параметров для надлежащей работы NetAgent.

Внимание: Доступность подразделов этой страницы может различаться в зависимости от интерфейса ИБП.

## 2.2.1 Конфигурация ИБП (UPS Configuration)

На этой странице можно задать конфигурацию ИБП. Любые неправильные установки могут вызвать неправильное отображение значений или потерю соединения между ИБП и NetAgent.

### Свойства ИБП (UPS Properties)

#### **Тип связи с ИБП (UPS Communication Type)**

Эта секция предназначена для установки коммуникационного интерфейса с ИБП (например, «сухие» контакты, протоколы Megatec/Phoenixtec/Megatec 3-фазы и т.п.) Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя ИБП для выбора правильного типа. Любые неправильные установки могут привести к потере соединения между ИБП и NetAgent.

#### **Количество батарей, Напряжение полного заряда батарей, Напряжение заряда разряженной батареи (Number of Batteries, Battery Full Charge Voltage (V), Battery Exhausted Charge Voltage (V))**

Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя ИБП для выбора правильных значений.

#### **Дата последней замены батарей (Date of last battery replacement (yyyy/mm/dd))**

В этой секции представлена информация о дате последней замены аккумуляторов ИБП в формате год/месяц/день.

### Журналы ИБП (UPS Recorded)

#### **Лог данных ИБП (UPS Data Log)**

В этой секции задается частота сохранения данных ИБП.

### Тестирование ИБП (Test UPS)

#### **Период тестирования ИБП (Test UPS for every)**

Эта секция предназначена для установки периодичности тестирования ИБП – раз в неделю, раз в две недели или без тестирования.

#### **Тестирование ИБП по дням недели (Test UPS on Weekday)**

Эта секция позволяет задать тестирование ИБП в определенный день недели.

#### **Время запуска тестирования ИБП (Start Time of UPS Test ( hh:mm))**

Эта секция предназначена для установки времени тестирования ИБП в заданный день.

#### **Тип теста (UPS Test Type)**

Здесь может быть задан тип выполняемого теста.

### Пороговые значения аварийных предупреждений (Warning Threshold Value)

#### **Время после разрыва связи (Time out of after lost of connection)**

Эта секция предназначена для установки периода времени по истечении, которого NetAgent отправит сообщение о потере соединения. Предупреждающее сообщение будет выслано, если NetAgent потеряет соединение с ИБП в течение указанного времени.

#### **Критическая нагрузка, % (Critical Loading)**

Эта секция предназначена для установки критической нагрузки ИБП в % от максимальной, при которой NetAgent отправит предупреждающее сообщение о перегрузке ИБП.

### Критическая температура, °C (Critical Temperature)

Эта секция предназначена для установки критической внутренней температуры ИБП. При превышении этого значения NetAgent отправит предупреждающее сообщение о перегреве.

### Критическая емкость, % (Critical Capacity)

Эта секция предназначена для установки критической емкости аккумуляторов в %. При низком заряде аккумуляторов NetAgent отправит предупреждающее сообщение.

The screenshot displays the 'UPS Configuration' web interface. It is organized into several sections:

- UPS Properties:** Includes fields for 'UPS Communication Type' (set to MegaTec), 'Number of Batteries' (2), 'Battery Full Charge Voltage (V)' (2.267), 'Battery Exhausted Charge Voltage (V)' (1.667), and 'Date of last battery replacement (yyyy/mm/dd)'.
- UPS Recorded:** Includes 'UPS Data Log' set to 1 minute.
- Test UPS:** Includes 'Test UPS every' (None), 'Test UPS on Weekday' (Monday), 'Start Time of UPS Test (hh:mm)', and 'UPS Test Type' (10-Second Test) with a duration of 10 minute(s).
- Warning Threshold Value:** Includes 'Time out after loss of connection' (30 seconds), 'Critical Load (%)' (80), 'Critical Temperature (°C)' (70.0), and 'Critical Capacity (%)' (10).

Buttons for 'Apply', 'Reset', and 'Help' are located at the bottom right of the configuration area.

Рис.27 Конфигурация ИБП

## 2.2.2 Расписание включения/выключения ИБП (UPS On/Off Schedule)

Эта страница позволяет задать расписание включения/выключения ИБП и настройки пробуждения по сигналу от локальной сети.

### Недельное расписание (Weekly Schedule)

Эта секция предназначена для настройки времени включения/выключения ИБП для любого дня недели.

### Расписание по датам (Date Schedule)

Эта секция предназначена для настройки времени включения/выключения ИБП в определенный день. Эти настройки аннулируют установки заданные в недельном расписании.

**Предупреждение будет выдано за xx минут до запрограммированного отключения (Warning will be initiated before Schedule shutdown event)**

NetAgent отправит предупреждающее сообщение перед запланированным отключением. Эта секция устанавливает период временной задержки между отправкой сообщения и началом выполнения запланированного завершения работы.

**Пробуждение по сети (Wake On LAN)**

Эта секция предназначена для пробуждения ПК в пределах локальной сети (убедитесь, пожалуйста, что ПК поддерживает эту функцию, и она активирована в БИОС). Введите IP-адрес ПК, и система будет искать соответствующий адрес.

**UPS On/Off Schedule**

**Weekly Schedule**

	Turn On (hh:mm)	Turn Off (hh:mm)
Sunday		
Monday		
Tuesday		
Wednesday		
Thursday		
Friday		
Saturday		

**Date Schedule**

Date (yyyy/mm/dd)	Turn On (hh:mm)	Turn Off (hh:mm)

Warning will be initiated  before Scheduled Shutdown Event

**Wake On Lan**

Host	IP	MAC	
Host1			Test
Host2			Test
Host3			Test
Host4			Test
Host5			Test
Host6			Test
Host7			Test
Host8			Test

Apply Reset Help

Рис.28 Расписание включения/выключения ИБП

### 2.2.3 Сеть (Network)

Эта страница предназначена для установок локальной сети NetAgent.

#### IP-адрес (IP Address)

##### **IP-адрес (IP-Address)**

Эта секция позволяет настроить IP-адрес NetAgent.

##### **Маска подсети (Subnet Mask)**

Эта секция позволяет настроить сетевую маску для NetAgent.

##### **Шлюз (Gateway)**

Эта секция позволяет настроить адрес шлюза для NetAgent.

##### **Получить IP-адрес (Obtain an IP address)**

Эта секция позволяет выбрать получение IP-адреса NetAgent вручную или через DHCP.

Все перечисленные выше 4 секции могут быть также настроены через программное обеспечение Netility. После любых изменений необходимо перезагрузить NetAgent.

#### IP DNS-сервера (DNS Server IP)

##### **IP первичного DNS-сервера (Primary DNS Server IP)**

Эта секция предназначена для установки первичного IP-адреса DNS NetAgent.

##### **IP вторичного DNS-сервера (Secondary DNS Server IP)**

Эта секция предназначена для установки вторичного IP-адреса DNS NetAgent. Вторичный DNS-адрес используется, если не работает первичный.

#### Ethernet

##### **Тип соединения (Connection Type)**

Эта секция предназначена для установки скорости передачи данных между NetAgent и локальной сетью. После изменения типа соединения NetAgent необходимо перезагрузить.

##### **Остановить связь с ИБП, если связь с сетью потеряна (Stop UPS communication when Ethernet disconnected)**

В этой секции можно задать прекращению связи с ИБП, если NetAgent отключен от локальной сети Ethernet.

#### Динамический DNS (Dynamic DNS)

Этот бесплатный сервис позволяет пользователю связывать динамические IP-адреса со статическими именами узлов сети.

##### **Сервис-провайдер (Services Provider)**

NetAgent можно сконфигурировать для регистрации у любого провайдера динамического DNS.

В общем для регистрации доменного имени необходимы следующие действия: in general, to register a Domain Name;

- a. Перейти на сайт провайдера DDNS из списка.
- b. Зарегистрировать нового пользователя и пароль у провайдера DDNS.
- c. Выбрать имя домена для обозначения Вашего текущего динамического IP-адреса.
- d. Ввести полученную информацию по пунктам (b) и (c) в поля настройки DDNS NetAgent.

**Имя домена (Domain Name)**

Здесь вводится имя домена созданное выбранным провайдером DDNS.

**Имя (Login Name)**

Имя пользователя (логин) созданное выбранным провайдером DDNS.

**Пароль (Login Password)**

Введите пароль, назначенный пользователю DDNS.

**Использовать внешний STUN-сервер, чтобы получить публичный IP для регистрации (Use external STUN server to get Public IP to register)**

Выберите **Yes** чтобы обеспечить NetAgent использование WAN / публичного IP для обновления выбранного DDNS-сервера.

**PPPoE**

Использование этой опции позволяет NetAgent подключаться к Интернету напрямую, используя xDSL модем. При установке этой опции NetAgent устанавливает соединение с Интернетом, не подключаясь к роутеру. В моделях с ЖК-дисплеем будет отображаться текущий WAN/публичный IP адрес вместо IP-адреса локальной сети.

**Когда соединение должно быть установлено (When Connection should be made)**

Устанавливается при использовании PPPoE соединения с NetAgent ИБП

- |                |   |   |
|----------------|---|---|
| Disabled       | : | Значение по умолчанию.  |
| Connect always | : | NetAgent будет автоматически устанавливать соединение и поддерживать его. |

**Имя (Login Name)**

Введите имя пользователя назначенное Вашим ISP.

**Пароль (Login Password)**

Введите пароль назначенный Вашим ISP.

**Внимание :** Для применения изменений конфигурации необходима перезагрузка.

Network	
<b>IP Address</b>	
IP Address	192.168.0.185
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.0.1
Obtain an IP address*	Using DHCP
<b>DNS Server IP</b>	
Primary DNS Server IP	168.95.1.1
Secondary DNS Server IP	168.95.192.1
<b>Ethernet</b>	
Connection Type*	Auto Sense
Stop UPS communication when Ethernet disconnected	No
<b>Dynamic DNS</b>	
Services Provider	None
Domain Name	
Login Name	
Login Password	
Use external STUN server to get Public IP to register	Yes
Primary STUN Server IP	211.21.67.53
Secondary STUN Server IP	
<b>PPPoE</b>	
When Connection should be made	Disabled
Login Name	
Login Password	
* - System will reboot when these items have been Applied	
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Reset"/> <input type="button" value="Help"/>	

Рис.28. Сеть



## 2.2.4. Беспроводная сеть (Wireless)

Этот раздел предназначен для конфигурации беспроводной сети при использовании USB адаптера беспроводной сети. Эта опция доступна только в модели NetAgent 9 серии VX (USB-адаптер поставляется отдельно).

Модель NetAgent 9 серии VX поддерживает стандарты шифрование беспроводной сети: Open system; Shared Key; WEP(64 /128 bit) / WPA / WPA2(TKIP/AES)

Ниже приведена процедура конфигурации беспроводной сети (установка выполняется через соединение локальной проводной сети).

Выберите раздел Конфигурация → Беспроводная сеть → Поиск точки доступа (Search AP), выберите SSID беспроводной точки доступа и нажмите кнопку Выбрать (Select).



Рис.30 NetAgent 9 Беспроводная сеть

Нажмите на закладку Точка доступа (Access Point) → выберите тип шифрования данных и пароль и нажмите Применить (Apply).



Рис 31. NetAgent 9 Беспроводная сеть

Для проверки зайдите в раздел Информация→Состояние системы, на закладке Состояние беспроводной сети Вы можете увидеть IP-адрес и прочую информацию о беспроводной сети.



Рис.32 NetAgent 9 Беспроводная сеть

## 2.2.5 SNMP

Эта страница предназначена для установки настроек SNMP NetAgent для использования NMS (Network Management System). (Например: SNMPView, который поставляется на компакт диске с утилитами NetAgent.)

### **Система MIB (MIB System)**

#### **Имя системы (System Name)**

В этой секции задается имя NetAgent.

#### **Контакт системы (System Contact)**

В этой секции можно задать имя администратора системы.

#### **Расположение системы (System Location)**

В этой секции можно задать местоположение NetAgent.

### **Контроль доступа (Access Control)**

#### **IP-адрес Администратора (Manager IP Address)**

Эта секция предназначена для установки IP-адреса с которого Администратор может управлять NetAgent. Допустима установка до 8 IP-адресов. Для управления NetAgent с любых IP-адресов введите \*.\*.\* в поле **Manager IP address**.

#### **Версия (Version)**

Предназначается для выбора между SNMPv1, SNMPv2 или SNMPv3 (SNMPv3 применяется только в серии NetAgent 9)

#### **Сообщество (Community)**

Эта секция для установки общего имени для NMS. Заданное здесь общее имя должно соответствовать установленному в NMS.

#### **Полномочия (Permission)**

Эта секция для установки прав администраторов. Возможен выбор только чтение, чтение и запись или без доступа.

#### **Имя пользователя / пароль (Username/password)**

При выборе SNMPv3 необходимо ввести имя пользователя и пароль. Пароль должен содержать как минимум 8 символов. Пароли отправителя и получателя должны соответствовать для обмена информацией.

#### **Авторизация (Authentication)**

Поле предназначено для выбора между MD5 и SHA. Длина должна быть не менее 8 символов.

**Безопасность (Privacy)**

Предназначено для выбора DES и AES. Длина должна быть не менее 8 символов.

**Описание (Description)**

В этой секции администратор может делать записи.

**Трап-оповещения (Trap Notification)****IP-адрес получателя (Receiver IP Address)**

Эта секция предназначена для установки IP-адресов получателей информационных trap-сообщений отправляемых NetAgent. Может содержать до 8 IP-адресов.

**Сообщество (Community)**

Эта секция для установки общего имени для NMS. Заданное здесь общее имя должно соответствовать установленному в NMS.

**Тип трапов (Trap Type)**

В этой секции задается формат trap-сообщений в соответствии с PPC MIB или RFC1628.

**Степень важности (Severity)**

Эта секция предназначена для задания степени важности trap-сообщений. Доступна настройка трех уровней важности сообщений:

- Информация: Для получения всех видов traps-сообщений.
- Предупреждение: Для получения только trap-сообщений “Предупреждение” и “Критическое предупреждение”.
- Критическое предупреждение: Для получения только trap-сообщений “Критическое предупреждение”.  
(Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя NMS за информацией по уровням важности trap-сообщений.)

**Принять (Accept)**

Эта секция позволяет выбрать отправлять trap-сообщение или нет.

**Описание (Description)**

В этой секции администратор может делать записи.

**События (Event)**

Эта секция предназначена для выбора событий NetAgent, для которых следует отправлять trap-сообщений. Нажатием на кнопку Выбор (Select) открывается список событий, для которых доступна отправка trap-сообщений. Пример списка приведен на рисунке ниже:

UPS Events	Yes	No
Schedule Shutdown Event	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
UPS Failure	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
UPS entering Test mode	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
UPS entering Sleeping mode	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
UPS entering Boost mode	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
UPS Load Overrun	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
UPS Communication Lost	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Turn Off UPS	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
AC Power Failed	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
UPS Battery Low	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
UPS Temperature Overrun	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
UPS Capacity Underrun	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
UPS entering Bypass mode	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
NetFeeler Lite	Yes	No
Smoke Alarm	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Water Alarm	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gas Alarm	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Security Alarm	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Environmental Temperature Overrun	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Environmental Temperature Underrun	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Environmental Humidity Overrun	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Environmental Humidity Underrun	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Рис.33 Список событий для отправки trap-сообщений

#### **Устройство подключено (Device Connected)**

В этой секции можно настроить пароль пользователя и состояние соединения прочих устройств, подключенных к тому же ИБП, как и используемый NetAgent.

#### **SNMP UDP порт (SNMP UDP)**

Предназначено для конфигурации UDP-порта NetAgent и получателя trap-сообщений. Порт SNMP по умолчанию 161 и Trap MIB - UDP162.

SNMP

---

**MIB System**

System Name	System Contact	System Location
UPS Agent	Administrator	My Office

---

**Access Control**

Manager IP Address	Community	Permission	Description
****	public	Read/Write	
****	public	No Access	
****	public	No Access	
****	public	No Access	
****	public	No Access	
****	public	No Access	
****	public	No Access	
****	public	No Access	

---

**Trap Notification**

Destination IP Address	Community	Trap Type	Severity	Accept	Description	Events
	public	PPC	Information	No		Select Test
	public	PPC	Information	No		Select Test
	public	PPC	Information	No		Select Test
	public	PPC	Information	No		Select Test
	public	PPC	Information	No		Select Test
	public	PPC	Information	No		Select Test
	public	PPC	Information	No		Select Test
	public	PPC	Information	No		Select Test

---

**Device Connected**

Device	Rating (%)	Connected
	0	NO
	0	NO
	0	NO
	0	NO

---

**SNMP UDP Port**

NetAgent SNMP Port*	Trap Receive Port
161	162

\*: System will reboot when this item has been Applied.

Рис.34 SNMP

## NetAgent IX

- Information
- Configuration
- UPS Configuration
- UPS On/Off Schedule
- Network
- SNMP
- Email
- SMS
- Web Ticket
- System Time
- Language
- Log Information
- Help

Configuration > SNMP

MIB System
Access Control
Trap Notification
Device Connected
SNMP UDP Port

Manager IP Address	Version	Community	Permission	User Name	Password	Authentication	Privacy	Description
****	V3	public	Read/Write			SHA	DEB	
****	AB	public	No Access			MD5	DEB	
****	AB	public	No Access			MD5	DEB	
****	AB	public	No Access			MD5	DEB	
****	AB	public	No Access			MD5	DEB	
****	AB	public	No Access			MD5	DEB	
****	AB	public	No Access			MD5	DEB	
****	AB	public	No Access			MD5	DEB	

Рис 35. NetAgent 9 SNMP

## 2.2.6 Email

Эта страница предназначена для настройки электронной почты для использования с NetAgent

Модели NetAgent CP, DP серий поддерживают только SMTP

Модели NetAgent BT, CT, DT серий и NetAgent 9 серий BX, CX, DX поддерживают SMTP и SSL SMTP.

### **Настройки e-mail (Email Setting)**

#### **Сервер e-mail (Email Server)**

Эта секция предназначена для установки сервера электронной почты NetAgent. Использование бесплатных почтовых серверов как Hotmail, Yahoo, Gmail не предусмотрено.

#### **Порт e-mail (Email Port)**

Здесь можно задать конфигурацию SMTP-порта для отправки сообщений по электронной почте.

#### **e-mail адрес отправителя (Sender's Email Address)**

Эта секция предназначена для установки адреса электронной почты NetAgent.

#### **E-mail сервер требует авторизации (Email Server Requires Authentication)**

Эта секция позволяет установить требуется ли авторизация на сервере электронной почты.

#### **Имя пользователя (Account Name)**

Эта секция для установки имени пользователя, если сервер электронной почты требует авторизации.

#### **Пароль (Password)**

Эта секция для установки пароля, если сервер электронной почты требует авторизации.

#### **Адрес Электронной почты получателя (Sending test mail)**

Это поле позволяет отправить тестовое сообщение на указанный в нем адрес электронной почты при нажатии на кнопку Тест почты (Test Mail).

### **E-mail адрес получателя (Recipient's Email Address (for Event Log))**

В этой секции можно задать адреса электронной почты для получения предупреждающих сообщений от NetAgent при наступлении выбранных событий. Можно задать до 8 адресов электронной почты.

#### **Посылать e-mail, если происходит событие (Send Email When Event Occurs)**

Эта секция предназначена для активации отправки предупреждающих сообщений по электронной почте при наступлении заданного события.

#### **Получатель 1~8 (Account 1~8)**

Можно задать до 8 адресов электронной почты с выбранными событиями.

#### **События (Event)**

Этот раздел позволяет выбрать события NetAgent для отправки предупреждающих сообщений по электронной почте. Нажмите на кнопку Выбор (Select) чтобы открыть список событий. Выберите события из списка для каждого адреса электронной почты. (Список аналогичен приведенному в настройках SNMP на стр.42, рис.33).

### **E-mail адрес получателя (Recipient's Email Address (for Daily Report))**

В этом разделе можно задать адреса электронной почты для получения ежедневного отчета от NetAgent, когда происходит событие. Может включать до 4х адресов электронной почты.



### Отправить e-mail для ежедневного отчета (Send Email for Daily Report (hh:mm))

Этот раздел предназначен для установки точного времени ежедневной отправки NetAgent отчета за день.

### Отправить e-mail при переполнении лога событий (Send email when Event Log overflows (500 records))

Выберите **Да (YES)** для отправки NetAgent предупреждающего сообщения по электронной почте, когда лог событий превысит 500 записей. Старые записи будут удаляться, чтобы освободить место для новых записей.

### Отправить e-mail при переполнении лога данных (Send email when Data Log overflows (500 records))

Выберите **Да (YES)** для отправки NetAgent предупреждающего сообщения по электронной почте, когда лог данных превысит 500 записей. Старые записи будут удаляться, чтобы освободить место для новых данных.

**Email**

**Email Setting**

Email Server

Email Port

Sender's Email Address

Email Server Requires Authentication

Account Name

Password

Sending test mail

**Recipient's Email Address (for Event Log)**

Send Email When Event Occurs

Account	Email Address	Events
Account1	<input type="text"/>	<input type="button" value="Select"/>
Account2	<input type="text"/>	<input type="button" value="Select"/>
Account3	<input type="text"/>	<input type="button" value="Select"/>
Account4	<input type="text"/>	<input type="button" value="Select"/>
Account5	<input type="text"/>	<input type="button" value="Select"/>
Account6	<input type="text"/>	<input type="button" value="Select"/>
Account7	<input type="text"/>	<input type="button" value="Select"/>
Account8	<input type="text"/>	<input type="button" value="Select"/>

**Recipient's Email Address (for Daily Report)**

Account1	<input type="text"/>
Account2	<input type="text"/>
Account3	<input type="text"/>
Account4	<input type="text"/>

Send Email for Daily Report (hh:mm)  at

Send Email when Event Log overflows (500 records)

Send Email when Data Log overflows (500 records)

Рис.36 Email



## 2.2.7 SMS

При возникновении событий ИБП возможна отправка и получение коротких сообщений СМС (SMS) с использованием GSM/GPRS/CDMA модема. Ниже приводится инструкция по эксплуатации для однопортового и трехпортового NetAgent.

**2.2.7.1** Для отправки СМС-сообщений с использованием однопортового NetAgent необходимо использовать ПО “SMSAgent” или бесплатный СМС-сервер.

### **Настройки SMS (SMS Settings)**

#### **Отправка SMS при наступлении событий (Send SMS when Event Occurs)**

Этот раздел предназначен для выбора использования локального модема или удаленного сервиса для отправки СМС. Если модем подключен к трехпортовому NetAgent выберите локальный модем. Когда модем подключен к ПК с использованием программного обеспечения СМС-сервера или SMSAgent выберите удаленный сервис. Если функция отправки СМС не нужна отключите ее.

#### **SMS сервер, SMS порт (SMS Server, SMS Server Port)**

Этот раздел предназначен для установки IP-адресов ПО SMSAgent или ПК, если выбрано использование удаленного сервиса (например, 192.168.0.180) и номер порта (по умолчанию:80)

#### **Имя пользователя, Пароль (Account Name, Password)**

В это разделе можно ввести имя пользователя и пароль для ПО SMSAgent если оно было задано (SMSAgent webpage→ Configuration→Web/Telnet). Оставьте поля пустыми, если эти параметры не заданы.

#### **Мобильный номер получателя (Receiver cellular number (for Event Log))**

В этой секции задаются мобильные номера получателей. Всего может быть назначено до 8 мобильных номеров (лист выбора событий ИБП аналогичен приведенному в настройках SNMP на стр.42, рис.33).

Примечание: 1) Вводите номера мобильных как обычно при отправке сообщений.  
Примечание: 2) Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя SMSAgent за более подробной информацией.  
Примечание: 3) См. дополнительную информацию в Приложении В.




Рис 37. SMS




Рис 38. NetAgent 9 SMS

## 2.2.8 Модем (Modem), только для трехпортового NetAgent II

Эта секция предназначена для установки настроек модема при подключении к трехпортовому NetAgent GSM/GPRS модема.

### Настройки модема (Modem Setting)

#### Тип модемной связи (Modem Communication Interface)

##### Тип соединения

**SMS**

**PPP Dial-in**

**NetSwitch**

##### Условия применения

Когда к NetAgent подключен GSM/GPRS модем Megatec

Когда к NetAgent подключен аналоговый модем

При подключении к NetAgent BT-серии

## **Настройки SMS (SMS Setting)**

### **SMS связь (SMS Communication)**

#### **Тип соединения**

##### **GPRS**

#### **Условия применения**

Для использования с частотами GSM 900/1800 или GPRS 900/1800/1900 убедитесь, что местная телекоммуникационная сеть поддерживает этот сервис.

##### **CDMA**

Для использования с частотами GSM 800/900/1800 убедитесь, что местная телекоммуникационная сеть поддерживает этот сервис.

### **PIN-код SIM-карты (SIM Card PIN)**

Введите пароль SIM

### **Подтвердить PIN-код SIM-карты (Confirm SIM Card PIN)**

Введенный SIM-пароль должен соответствовать введенному выше.

### **Мобильный номер получателя/Содержание сообщения (Receiver cellular number/Message content)**

Для немедленной отправки СМС введите мобильный номер получателя и текст сообщения в юникоде или символьном формате.

### **NetSwitch (только для моделей ВТ серии)**

Когда к NetAgent ВТ-серии подключен NetSwitch для удаленного управления питанием (RPM – remote power manager) возможно выполнять действия с выбранной розеткой, если наступают перечисленные ниже события или поступают сигналы тревоги.

#### **События**

1. Перегрузка ИБП	2. Потеря соединения с ИБП	3. Пропало электропитание
4. Низкий заряд батарей ИБП	5. Перегрев ИБП	6. Заряд батарей упал до ___%

### **NetFeeler II (датчик состояния окружающей среды)**

1. Температура выше или ниже заданной	2. Влажность выше или ниже заданной	3. Наличие воды
4. Наличие дыма	5. Наличие газа	6. Датчик безопасности (двери/окна 1~7)

### **Настройки NetSwitch (NetSwitch Setting)**

**Выбрать NetSwitch (Select NetSwitch):** Для выбора NetSwitch

**Изменить адрес (Address Change):** Удаленное управление питанием (RPM) может объединять до 16 устройств для контроля в общей сложности 128 единиц подключенного оборудования. Используйте это поле для назначения новых номеров или изменения текущих для устройств RPM. Вы можете выбирать от 00 до 16.

**Внимание:** Вы не можете назначить номер, который уже присвоен другому RPM-устройству.

**Идентификация (Identification):** Здесь возможно задать уникальное имя для RPM.

**Выход (Outlet):** Отображает розетки А-Н

**Имя (Name):** Здесь возможно задать уникальные имена для розеток.

**Контролируемый с телефона (Phone Controllable):** Выбор Да (Yes) или Нет (No).  
**Тип контроля (Control type):** Выберите между "Instant Shutdown"; "Safe Reboot"; "Safe Shutdown"

**Отсрочка Отключения Питания (Power off Delay):** Установите задержку отключения питания в секундах (значения от 0 до 9999)

**Отсрочка Возобновления Питания (Power Resume Delay):** Установите задержку восстановления питания в секундах (значения от 0 до 9999)

**Modem**

**Modem Settings**  
 Modem Communication Type\* SMS

**SMS Settings**  
 SMS Communication GPRS  
 SIM Card PIN  
 Confirm SIM Card PIN

Apply Reset Help

**Receiver cellular number and message content**  
 Cellular Phone number  
 SMS content (Max. length 70 characters)  Unicode  Character

Send Reset Help

\*Select "PPP dial-in" in "Modem communication" will restart the system.

Рис.39 Модем

**Modem Port**

**Modem Settings**  
 Modem Communication Type\* NetSwitch

\* System will reboot when this item has been Applied.

Apply Reset Help

**NetSwitch Setting**  
 Select NetSwitch  
 Address Change  
 Identification

Outlet	Name	Phone Controllable	Control Type	Power Off Delay	Power Resume Delay
A		NO	instant shutdown	0 sec	0 sec
B		NO	instant shutdown	0 sec	0 sec
C		NO	instant shutdown	0 sec	0 sec
D		NO	instant shutdown	0 sec	0 sec
E		NO	instant shutdown	0 sec	0 sec
F		NO	instant shutdown	0 sec	0 sec
G		NO	instant shutdown	0 sec	0 sec
H		NO	instant shutdown	0 sec	0 sec

Apply Reset

Рис 40. Модемный порт с NetSwitch

### Состояние NetSwitch (NetSwitch Status)

При подключении к NetAgent ВТ-серии этот подраздел появится в разделе Информация. Он позволяет удаленно управлять RPM-устройствами и отдельным подключенным оборудованием. Нажатием на отдельные значки можно выключать и включать оборудование.




Рис.41 Состояние NetSwitch

### Действия NetSwitch (NetSwitch Action)

Позволяет настроить действия на выбранные события. NetSwitch может выполнить действия в соответствии с настройками, как включение или выключение назначенной розетки. Для выбора события и установки действий нажмите кнопку Добавить (New).




Рис. 42. Действия NetSwitch



## 2.2.9 WEB/Telnet

Эта страница предназначена для создания учетной записи пользователя в NetAgent.

### Данные пользователя (User Account)

#### **Имя пользователя (User Name)**

В этой секции задается имя пользователя web-страницы NetAgent. Может включать до 8 пользователей. Имя пользователя используется для доступа к web-странице NetAgent через веб-браузер.

#### **Пароль (Password)**

В этой секции задается пароль web-страницы NetAgent. Пароль используется для доступа к web-странице NetAgent через веб-браузер.

#### **Полномочия (Permission)**

Эта секция предназначена для установки прав доступа пользователя - только чтение (**Read**) или чтение и запись (**Read/Write**).

#### **IP-адрес Администратора (IP Filter)**

Эта секция предназначена для установки фиксированных IP-адресов. Пользователи могут получить доступ к web-странице NetAgent только с указанных здесь IP-адресов. Если Вы хотите управлять NetAgent с любого IP-адреса, установите \*.\*.\*.\*

### Настройки RADIUS сервера (RADIUS Server Settings)

Предназначено для конфигурации параметров радиус-сервера. Пожалуйста, установите соответствующие настройки радиус-сервера.

Только для NetAgent BT, CT, DT серий и NetAgent 9 серии модели BX, CX, DX.

#### **Активировать RADIUS сервер под логином Web/Telnet (Enable RADIUS in Web/Telnet login)**

Для выбора Да (**Yes**) или Нет (**No**)

#### **Адрес сервера RADIUS (RADIUS Server Address)**

Для ввода IP-адреса радиус-сервера.

#### **Аутентификационный порт (Authentication Port)**

Для ввода номера коммуникационного порта UDP.

#### **Ключ коллективного пользования (Shared Key)**

Для ввода пароля входа на радиус-сервер.

#### **Задержка Соединения (Connection Timeout)**

Установка максимального времени ожидания выполнения запросов радиус.

#### **Переподключение (Connection Retry)**

Установка количества попыток выполнения запросов радиус.

### Информация о Ключе коллективного пользования SSL (SSL Public Key Information)

Предназначено для загрузки SSL открытого ключа.

Только для NetAgent BT, CT, DT серий и NetAgent 9 серии, модели BX, CX, DX.

### Ключ коллективного пользования SSL (SSL Certificate Information)

Предназначено для загрузки SSL-сертификата. Когда открытый ключ и сертификат оба загружены на web-сервер NetAgent передача данных в Интернете будет зашифрована SSL при вводе http:// в браузере.

(Для передачи данных через https убедитесь, что 443 порт включен. См. стр.19)

WEB/Telnet

---

**User Account**

User Name	Password	Permission	IP Filter
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Read/Write <input type="button" value="v"/>	**** <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	No Access <input type="button" value="v"/>	**** <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	No Access <input type="button" value="v"/>	**** <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	No Access <input type="button" value="v"/>	**** <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	No Access <input type="button" value="v"/>	**** <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	No Access <input type="button" value="v"/>	**** <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	No Access <input type="button" value="v"/>	**** <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	No Access <input type="button" value="v"/>	**** <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	No Access <input type="button" value="v"/>	**** <input type="text"/>

Auto LogOff after idle for  minute(s) (0: Disable)

**RADIUS Server Settings**

Enable RADIUS in Web/Telnet login:  NO

RADIUS Server Address:

Authentication Port:

Shared Key:

Connection TimeOut:  second(s)

Connection Retry:

**SSL Public Key Information**

SSL Public Key:

Public Key Length: 512 bits

**SSL Certificate Information**

SSL Certificate:

Issued To: NetAgent

Issued By: NetAgent

Valid From: 2010-04-09

Valid Until: 2011-04-09

\*: This upload function could not be used in HTTPS mode.

Рис.43 WEB/Telnet

**NetAgent IX**

Configuration > Web / Telnet

User Account | **SSL Information** | RADIUS Server Settings

SSL Public Key:

Public Key Length: 512 bits

SSL Certificate:

Issued To: NetAgent

Issued By: NetAgent

Valid From: 2010-04-09

Valid Until: 2011-04-09

Information

Configuration

- UPS Configuration
- UPS On/Off Schedule
- Network
- INRIP
- Ether
- SNMP
- Web/Telnet
- System Time
- Language

Log Information

Help

Рис.44 NetAgent 9 SSL





Рис.45 NetAgent 9 Radius

### 2.2.10 Системное время (System Time)

Эта страница предназначена для установки системного времени NetAgent. Вы можете предусмотреть до 2 серверов времени или установить часовой пояс.

#### Системное время (System Time)

##### **Время между автоматическими обновлениями (Time Between Automatic Updates)**

Эта секция позволяет установить интервал синхронизации времени.

##### **Сервер времени (Time Server)**

Выберите ближайший сервер времени (Time Server) относительно местоположения NetAgent. Администратор может выбрать из списка до 30 серверов времени. Чтобы добавить новый сервер нажмите Редактировать (Edit) и, удалив какой либо сервер времени из списка, добавьте новый.

##### **Временная зона (по отношению к GMT) (Time Zone)**

В этой секции можно настраивать временные зоны для разных стран.

##### **Использование экономии дневного света (Using Daylight Saving Time)**

Выберите ДА (Yes) или НЕТ (No)

##### **Системное время (ММ/ДД/ГГГГ ЧЧ:ММ:СС) (System Time)**

Эта секция предназначена для ручной установки системного времени NetAgent. Задайте время в формате год/месяц/день часы:минуты:секунды.

##### **Автоматическая перезагрузка (Auto Restart)**

##### **Автоматическая перезагрузка системы каждые xx минут (Auto Restart System for Every n Minute)**

Используйте эту опцию для автоматического перезапуска системы в заранее определенное время. Значение по умолчанию 0 (отключено). Введите значения между 1 и 9999 минут (например, от 1 минуты до 166,65 часов) или между 1 и 9999 часами (от 1 часа до 416,6 дней).

##### **Ручная перезагрузка системы через 30 секунд (Manual Restart System After 30 Seconds)**


Используйте эту опцию для ручного перезапуска системы. NetAgent выполнит перезапуск через 30 секунд.

## Backup Time

Эта опция предназначена для автоматического сохранения логов событий и данных на внешний USB флеш-диск. Возможно использование только в моделях NetAgent BX с использованием USB флеш-дисков формата FAT/FAT32.

## Time Between Log Backup

Позволяет выбрать интервал сохранения логов в часах.



The screenshot shows the 'System Time' configuration page. It includes the following fields and controls:

- System Time** section:
  - Time Between Automatic Updates: 12 Hours (dropdown)
  - Time Server: time.nist.gov (text input) with an Edit button
  - Time Zone (Relative to GMT): GMT (dropdown)
  - Using Daylight Saving Time: NO (dropdown)
  - Buttons: Adjust Now >>, Reset
- System Time (yyyy/mm/dd hh:mm:ss): 2009/12/29 00:51:54
- Buttons: Apply, Reset
- Auto Restart** section:
  - Auto Restart System for Every (0. Disable): 0 (text input) with Minute(s) (dropdown)
  - Buttons: Apply, Reset
- Manual Restart System After 30 Seconds
- Buttons: Apply, Help

Рис.46 Системное время



The screenshot shows the NetAgent II Configuration page. The 'Backup Time' section is active, showing:

- Configuration > System Time
- System Time | Restart | Backup Time (tabs)
- Time Between Log Backup: 12 Hours (dropdown)
- Buttons: Apply, Reset

The left sidebar contains the following menu items:

- Information
- Configuration
  - UPS Configuration
  - UPS On/Off Schedule
  - Network
  - Wireless
  - SMTP
  - Email
  - SMS
  - Modem
  - Web/Telnet
  - System Time (selected)
  - NetFeeder Lite
  - Language
- Log Information
- Help

Рис.47 Системное время NetAgent 9

### 2.2.11 NetFeeler II (только для трехпортового NetAgent II)

Эта страница предназначена для настройки датчика состояния окружающей среды NetFeeler II.

#### **NetFeeler II**

##### **Критическое понижение (Critical UnderRun)**

Эта секция позволяет установить минимальное критическое значение температуры и влажности. NetFeeler II отправит предупреждающее сообщение, если обнаружит понижение значений температуры и влажности ниже установленных.

##### **Критическое повышение (Critical OverRun)**

Эта секция позволяет установить максимальное критическое значение температуры и влажности. NetFeeler II отправит предупреждающее сообщение, если обнаружит повышение значений температуры и влажности выше установленных.

##### **Метка безопасности (Security Label)**

К NetFeeler II можно подключать до 7 датчиков безопасности. Эта секция предназначена для установки местоположения датчиков.

NetFeeler Lite		
	Critical UnderRun	Critical OverRun
Humidity (%)	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="90"/>
Temperature (C)	<input type="text" value="5.0"/>	<input type="text" value="70.0"/>

Security Label	
Label 1	<input type="text" value="Security1 Status"/>
Label 2	<input type="text" value="Security2 Status"/>
Label 3	<input type="text" value="Security3 Status"/>
Label 4	<input type="text" value="Security4 Status"/>
Label 5	<input type="text" value="Security5 Status"/>
Label 6	<input type="text" value="Security6 Status"/>
Label 7	<input type="text" value="Security7 Status"/>

Рис.48 NetFeeler II

### 2.2.12 Язык (Language)

Эта страница предназначена для настройки языкового интерфейса NetAgent.

#### **Язык интерфейса (Interface Language)**

Этот раздел предназначен для установки языка web-страниц NetAgent. При первом открытии web-страницы NetAgent может автоматически определить язык, установленный в операционной системе компьютера, и отображать его на своих web-страницах. Также пользователи могут выбирать предпочитаемый язык из списка.

Внимание: Для использования этой функции cookies в браузере должны быть активированы.

#### **Настройки email (Email Preferences)**

Выберите предпочитаемый язык для отправки сообщений по электронной почте и СМС.



Рис.49 Настройка языка

NetAgent CP и DP модели имеют два типа микропрограммного обеспечения (firmware) - EAST и WEST

East Firmware	English \ Traditional Chinese \ Simplified Chinese \ Korean \ Japanese \ Russian \ Thai
West Firmware	English \ German \ Portuguese \ Spanish \ French \ Italian \ Turkish \ Russian

NetAgent CT, DT и BT поддерживают следующие языки:

English \ Traditional Chinese \ Simplified Chinese \ Korean \ Japanese \ Russian \ Thai, German \ Portuguese \ Spanish \ French \ Italian \ Turkish \ Russian \ Polish
---

NetAgent 9 CX, DX и BX поддерживают следующие языки:

English \ Traditional Chinese \ Simplified Chinese \ Korean \ Japanese \ Russian \ Thai, German \ Portuguese \ Spanish \ French \ Italian \ Turkish \ Russian \ Polish
---

## 2.3 Логи (Log Information)

Подменю:

### 2.3.1 История событий (Event Log)

### 2.3.2 SMS

### 2.3.3 История данных (Data Log)

### 2.3.4 Сохранение лога данных (Save Data Log)

NetAgent записи истории событий и данных			
Тип информации	Модель		
	Однопортовая (DP,CP)	Однопортовая (DT,CT,CX,DX)	Трехпортовая (BT,BX)
История событий	100 записей	1000 записей	1000 записей
История SMS	---	---	1000 записей
История данных	500 записей	5000 записей	5000 записей

Рис.50 NetAgent записи истории событий и данных

### 2.3.1 История событий (Event Log)

Эта страница предназначена для ведения истории событий ИБП. Она отображает записи обо всех событиях, включая дату/время и детальное описание каждого. Когда достигается предел записей, предыдущие записи перезаписываются.

#### Дата/Время (Date/Time)

Это поле содержит Дату (год/месяц/день) и Время (часы:минуты:секунды) когда произошло событие.

#### Событие (Event)

Здесь приводится детальное описание события.

#### Сохранить (Save)

Кнопка предназначена для сохранения истории событий в виде файла.


Event Log	
Date/Time	Event
2007/09/17 16:29:11	The TimeServer connection failed!
2007/09/17 13:22:30	The TimeServer connection failed!
2007/09/17 10:17:10	The TimeServer connection failed!
2007/09/17 07:16:31	The TimeServer connection failed!
2007/09/17 04:14:31	The TimeServer connection failed!
2007/09/17 01:13:11	The TimeServer connection failed!
2007/09/16 19:10:31	The TimeServer connection failed!
2007/09/16 16:09:51	The TimeServer connection failed!
2007/09/16 13:07:51	The TimeServer connection failed!
2007/09/16 07:05:52	The TimeServer connection failed!
2007/09/16 04:02:32	The TimeServer connection failed!
2007/09/16 01:01:52	The TimeServer connection failed!
2007/09/15 21:57:12	The TimeServer connection failed!
2007/09/15 18:47:12	The TimeServer connection failed!
2007/09/15 15:43:12	The TimeServer connection failed!
2007/09/15 12:41:52	The TimeServer connection failed!
2007/09/15 09:41:12	The TimeServer connection failed!
2007/09/15 06:39:53	The TimeServer connection failed!
2007/09/15 03:35:13	The TimeServer connection failed!
2007/09/15 00:33:13	The TimeServer connection failed!
2007/09/14 21:31:53	The TimeServer connection failed!
2007/09/14 18:27:13	The TimeServer connection failed!
2007/09/14 15:23:53	The TimeServer connection failed!
2007/09/14 06:22:33	The TimeServer connection failed!
2007/09/14 03:17:13	The TimeServer connection failed!
2007/09/14 00:08:33	The TimeServer connection failed!
2007/09/03 19:38:42	The TimeServer connection failed!
2007/09/03 16:38:02	The TimeServer connection failed!
2007/09/03 13:37:23	The TimeServer connection failed!
2007/09/03 10:35:23	The TimeServer connection failed!
2007/09/03 07:34:03	The TimeServer connection failed!

Рис.51 История событий



### 2.3.2 SMS

Эта страница предназначена для ведения записей истории событий СМС. На ней отображаются список всех номеров мобильных телефонов, Дата/Время когда было отправлено СМС и подробное описание каждого. По достижению предела записей предыдущие записи перезаписываются.



The screenshot shows a web interface titled "SMS Log" with a table containing the following data:

Date/Time	Mobile Number	SMS Content
2008/04/21 17:20:25	09 32 10 0	test
2008/04/21 15:51:43	09 38 0	test cdma (Send SMS Failed!)
2008/04/21 15:09:11	09 38 1	<192.168.3.22> Environment Humidity Normal
2008/04/21 15:08:41	09 38 1	<192.168.3.22> Environment Humidity Overrun
2008/04/21 11:13:39	100 3 1	test sms 01
2008/04/21 11:11:43	09 38 0	test
2008/04/21 10:47:45	09 38 1	<192.168.3.22> Environment Humidity Overrun
2008/04/21 10:47:15	100 38 1	<192.168.3.22> Environment Humidity Normal

Рис.52 История событий СМС



### 2.3.3 История данных (Data Log)

Эта страница предназначена для ведения истории данных ИБП. Ведутся следующие записи: Входное напряжение/Выходное напряжение/Частота/Уровень нагрузки/Заряд аккумуляторов/Температура внутри ИБП. По достижению предела записей предыдущие записи перезаписываются. История может быть сохранена в CSV формате нажатием на кнопку «Сохранение лога данных (Save Data Log)».

#### **Дата/Время (Date/Time)**

В этом поле содержится информация о Дате (год/месяц/день) и Времени (часы/минуты/секунды) когда данные были сохранены. Периодичность записи данных можно задать в меню Конфигурация/Конфигурация ИБП/Журналы ИБП/Лог данных ИБП (Configuration/ UPS configuration/ UPS recorded/UPS data Log/).

#### **Входное напряжение (Input Volt.)**

Это поле отображает записи о входном напряжении ИБП (Вольт).

#### **Выходное напряжение (Output Volt.)**

Это поле отображает записи о выходном напряжении ИБП (Вольт).

#### **Частота (Freq. (Hz))**

Это поле отображает записи о входной частоте ИБП (Герц).

#### **Нагрузка (Load)**

Это поле отображает записи о нагрузке ИБП по выходу (отображается в % от максимальной).

#### **Емкость (Capacity)**

Это поле отображает записи о уровне заряда аккумуляторов ИБП (отображается в % от максимальной).

#### **Температура (Temp.)**

Это поле отображает записи о внутренней температуре ИБП (градусы Цельсия).

#### **Температура окружающей среды (Env. Temp.)**

Это поле отображает записи о температуре окружающей среды измеренной NetFeeler II.

#### **Влажность (Env. Humidity)**

Это поле отображает записи о влажности окружающей среды измеренной NetFeeler II.

Data Log							
Date/Time	Input Volt.	Output Volt.	Freq. (Hz)	Load	Capacity	Temp.	
2007/09/17 17:21:26	114.0	113.0	59.9	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 17:20:25	114.0	114.0	59.8	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 17:19:25	113.0	114.0	59.9	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 17:18:24	114.0	115.0	59.9	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 17:17:24	114.0	114.0	59.9	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 17:16:23	115.0	114.0	59.9	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 17:15:23	113.0	114.0	59.9	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 17:14:22	114.0	114.0	59.9	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 17:13:22	114.0	113.0	59.8	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 17:12:21	114.0	114.0	59.9	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 17:11:21	114.0	113.0	59.9	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 17:10:20	114.0	115.0	59.8	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 17:09:20	114.0	114.0	59.9	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 17:08:19	114.0	115.0	59.9	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 16:48:10	113.0	112.0	59.8	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 16:47:09	113.0	112.0	59.9	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 16:46:09	113.0	113.0	59.9	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 16:45:08	113.0	113.0	59.9	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 16:44:08	113.0	113.0	60.0	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 16:43:07	113.0	113.0	59.8	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 16:42:07	113.0	112.0	59.9	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 16:41:06	113.0	113.0	59.8	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 16:40:06	113.0	112.0	59.9	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 16:39:05	113.0	114.0	59.9	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 16:38:05	112.0	112.0	59.9	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 16:37:04	112.0	112.0	59.9	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 16:36:04	112.0	112.0	59.9	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 16:35:03	113.0	113.0	59.8	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 16:34:03	113.0	113.0	59.8	0	100	32.0C	89.6F
2007/09/17 16:33:03	113.0	112.0	59.9	0	100	32.0C	89.6F

Рис.53 История данных

### 2.3.3 Сохранение лога данных (Save Data Log)

Эта функция предназначена для сохранения данных от ИБП – напряжение, частота, уровень нагрузки, заряд аккумуляторов, температура и т.д. в виде файла для дальнейшего анализа Администратором.




Рис.54 Сохранение лога данных

## 2.4 Помощь (Help)

Подменю:

### 2.4.1 Поиск NetAgent (Search NetAgent)


### 2.4.2 Отладка последовательного порта (Serial Port Debug)

### 2.4.3 Справка (Help)

### 2.4.4 Информация (About)

#### 2.4.1 Поиск NetAgent (Search NetAgent)

Предназначено для отображения всех NetAgent, подключенных к локальной сети, с указанием серийного номера, MAC-адреса, версии карты и прошивки, и IP-адреса. Чтобы открыть web-страницу конкретной карты дважды нажмите на нее мышкой.



Device	MAC Address	Hardware	Firmware	IP Address
3925954004	00:03:EA:01:4D:D4	HDP520	2.40.UIS.9c09	192.168.0.166
3925966343	00:03:EA:01:7E:07	HDP520	2.41.DP520	192.168.0.156
3926054176	00:03:EA:02:D5:20	HCP504	2.42.CP504	
3926120052	00:03:EA:03:D6:74	HCV73	2.55.CV73	192.168.0.32
3926181499	00:03:EA:04:C6:7B	HCV73	2.55.CV73	192.168.0.41
3927000016	00:03:EA:11:43:D0	HCV91	3.3.CV91.9722	192.168.0.31
3927000114	00:03:EA:11:44:32	HCV91	3.3.CV91.8222	192.168.0.30
3927000751	00:03:EA:11:46:AF	HCV91	3.3.CV91.9722	192.168.0.162
3927061592	00:03:EA:12:34:58	HCV91	3.4.CV96.9b20	192.168.0.181

Рис.55 Поиск и просмотр NetAgent в локальной сети

#### Обновить (Refresh)

Эта кнопка предназначена для поиска и обновления статуса подключения для всех NetAgent в локальной сети.

#### 2.4.2 Отладка последовательного порта (Serial Port Debug)

Эта функция предназначена установления непосредственного соединения между NetAgent и ИБП через последовательный порт.

#### Информация о порте (Port Information)

Предназначено для конфигурации параметров соединения между NetAgent и ИБП. Позволяет установить следующие параметры: режим отладки, порт, скорость(бод), биты данных, четности и стоп биты.

Доступны два формата кодирования: ASCII или шестнадцатиричный (Hexadecimal).

Если установлен ручной режим отладки пользователь может выбирать значения из списка.

#### Отправленная информация (Sent Information)

Этот столбец отображает в режиме реального времени отправленные команды.

#### Полученная информация (Received Information)

Здесь отображается ответ полученный NetAgent от ИБП.




Рис.56 Отладка последовательного порта

### 2.4.3 Помощь (Help)

Этот раздел позволяет проиллюстрировать работу с NetAgent.

### 2.4.4 Информация (About)

#### Общая информация (About)

Позволяет проверить модель/версию прошивки и серийный номер Netagent.

#### Сохранить/восстановить настройки (Save/Restore Settings)

Нажмите Сохранить (Save) для сохранения конфигурации на Вашем компьютере. По умолчанию этот текстовый файл называется YYYY\_MMDD\_####.cfg. Требуется права доступа Администратора.

#### Восстановить предыдущую конфигурацию (Restore previous configuration)

Используйте эту функцию для восстановления конфигурации из \*.cfg файла, который был сохранен ранее. Нажмите Выбрать (Browse) и укажите местоположение файла, а потом нажмите кнопку **Восстановить (Restore)**.

#### Восстановить заводские настройки (Reset to factory default)

Эта функция сбросит все установки к значениям по умолчанию.

### **Настройки обновления Firmware (Firmware Update Setting)**

По умолчанию установлен ftp-сервер <ftp.icv99.com> с собственным именем пользователя и паролем. Нажмите на кнопку Обновить сейчас (**Update Now**), NetAgent подключится к ftp-серверу и обновит прошивку на последнюю версию.

### **Автоматическое обновление (Auto Update)**

Эта функция позволяет задать период времени для проверки доступности новой версии прошивки на ftp и автоматического её обновления.

### **Обновить Firmware (Firmware Update)**

При нажатии на эту кнопку происходит подключение к узлу <http://www.megatec.com.tw/Download.htm#NetAgent> для загрузки доступной прошивки. Для лучшей совместимости с ИБП разных производителей могут выпускаться специализированные версии прошивок (например, для ИБП POWERCOM прошивки доступны на сайте [www.pcm.ru](http://www.pcm.ru))




Рис.57 Информация о NetAgent



## Часть 6. Telnet (удаленная конфигурация)

### Раздел1. Введение

NetAgent поддерживает различные сетевые системы управления и протоколы локальной сети. После окончания установки оборудования Вы можете выбрать любые утилиты, работу с которыми обеспечивает NetAgent для мониторинга и управления ИБП.

Ниже приведено введение по использованию Telnet.

### Раздел2. Telnet Configuration

❶ Нажмите кнопку «Пуск» операционной системы Windows, выберите «Выполнить» для ввода IP-адреса NetAgent.




Рис.58 Начало работы с Telnet

❷ Отобразится сообщение об успешном соединении:



Рис.59 Соединение Telnet

❸ Для начала установки, пожалуйста, нажмите на клавиатуре Ввод для входа в основное меню Telnet. Если ранее были заданы имя пользователя и пароль, пожалуйста, введите актуальные значения для входа.



Рис.60 Telnet: ввод имени пользователя и пароля



4 Основное меню выглядит следующим образом:



Рис.61 Окно NetAgent Telnet

**1. Set IP Address (установка IP-адреса).**

Эта функция позволяет Вам задать IP-адрес, адрес шлюза и маску подсети.

**2. Set SNMP MIB System (установка MIB-системы SNMP).**

Эта функция позволяет Вам установить групповые параметры MIB-системы.

**3. Set SNMP Access Control (установка контроля доступа SNMP).**

Эта функция позволяет установить IP-адрес Администратора, принадлежность к группе, права доступа.

Внимание: Настройки 'Set SNMP Access Control' используются только для SNMP Network Manager.

**4. Set SNMP Trap Notification (настройки рассылки trap-сообщений).**

Если Вы планируете использовать компьютер для получения trap-сообщений от NetAgent, то IP-адрес компьютера должен быть добавлен в этот список.

Внимание: Настройки 'Set SNMP Trap Receiver' используются только для SNMP Network Manager.

**5. Set UPS Properties (установка характеристик ИБП).**

Опция позволяет установить тип соединения с ИБП, название ИБП и дату замены батареи.

**6. Set UPS Devices Connected (настройка названий подключенных ИБП).**

Опция позволяет установить системное имя и рейтинг для подключенных ИБП.

**7. Set System Time & Time Server (установка системного времени).**

Опция позволяет установить дату и время, а также два сервера времени.

**8. Set Web and Telnet User Account (настройка учетной записи).**

Опция позволяет настроить права доступа пользователя.

**9. Set E-mail (настройка электронной почты).**

Опция позволяет настроить учетную запись пользователя электронной почты для получения информационных сообщений о событиях электропитания.

**a. Reset Configuration to Default (сброс настроек по умолчанию).**

Установить все параметры к значениям по умолчанию.

**b. Save & Reboot (сохранить и перезагрузить).**

Сохранить текущие настройки, включая любые изменения, которые Вы произвели, и перезагрузить NetAgent.

**0. Exit Without Saving (выход без сохранения).**

Выход с потерей всех изменений.


### Раздел3. Конфигурация Telnet

Используйте программное обеспечение PuTTY для конфигурации SSH Telnet шифрования в NetAgent 9.


Эта функция доступна только в NetAgent 9 моделей CX, DX и VX (На странице 19 описано как включить SSH-порт 22).

Ниже описан порядок конфигурации SSH Telnet


❶ Введите IP-адрес NetAgent 9 и нажмите Ввод



❷ Введите имя пользователя и пароль



❸ Основное меню



## Часть 7. ClientMate – утилита для завершения работы Windows

Утилита ClientMate предназначена для соединения с NetAgent. При получении сигнала о прерывании электропитания от NetAgent, утилита сохраняет открытые файлы и выполняет корректное завершение работы системы. После завершения установки NetAgent Вы можете установить ClientMate на любую Windows-систему подключенную к локальной сети. Когда ClientMate получает от NetAgent сигналы о нарушении электропитания, полном разряде аккумуляторов или планируемом отключении он сохраняет файлы и выполняет завершение работы системы. Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной далее инструкцией по использованию утилиты.

### Раздел1. Установка ClientMate

- 1 Поместите компакт-диск NetAgent Utility в привод чтения компакт-дисков и выберите установку программы ClientMate.
- 2 После завершения установки в программах появится новая папка 'ClientMate'.



Рис.62 Группа программ ClientMate

- 3 Нажмите "ClientMate" для ознакомления и начала работы с ClientMate.

### Раздел2. Работа с ClientMate

Пожалуйста, ознакомьтесь с основным меню ClientMate приведенном ниже. При нажатии на пиктограммы слева открывается дополнительное диалоговое окно, в правой части основного окна программы приведена информация о текущем состоянии ИБП.



## 2.1 Configuration (Конфигурация)

При получении от NetAgent сигнала об исчезновении напряжения электросети или низком заряде аккумуляторов ClientMate выполняет действия по завершению работы в соответствии установленными в этом меню настройками. Более подробно параметры конфигурации описаны ниже.




Рис.63 Конфигурация ClientMate

### Закладка General (общие параметры)

#### i. Host Connection (подключение к узлу сети)

Предназначено для настройки типа подключения ClientMate к NetAgent; NetAgent 9 или UPSilon / RUPS 2000.

SNMP V1 /V2 : Применяется по умолчанию для соединения с NetAgent или NetAgent 9

SNMP V3 : Предназначено для использования только с NetAgent 9.

Протокол SNMP V3 может быть использован для подключения к ClientMate. При выборе этого типа подключения необходимо ввести имя пользователя и пароль для обеспечения безопасности.

UPSilon / RUPS : Для соединения с сервером UPSilon или RUPS путем ввода IP-адреса компьютера.

#### ii. Host (узел сети)

Нажмите кнопку "Query" для автоматического поиска узлов сети в локальной сети. Если узел сети расположен в другом сегменте локальной сети, пожалуйста, введите IP-адрес в поле вручную. В окне Connect Query могут отображаться следующие найденные узлы сети:

(N): Узел сети NetAgent

(S): Узел сети UPSilon2000 или RUPS2000

- iii. **SNMP Port and Community Name (SNMP-порт и название, только для NetAgent)**  
Общее для сети имя и SNMP-порт должны соответствовать заданному в настройках NetAgent. SNMP-порт по умолчанию 161.
- iv. **Broadcast Warning Messages (Широковещательная рассылка сообщений, только для серверных операционных систем)**  
Для конфигурации рассылки предупреждающих сообщений при нарушении электропитания (только для серверных операционных систем WinNT, Win2000 и XP).
- v. **Configuration Password (Пароль для конфигурации)**  
Предназначено для установки пароля на внесение изменений в установки ClientMate. В случае утери пароль необходимо переустановить ClientMate.

### **Закладка Power Failure (действия при нарушении электропитания)**

- vi. **Use Windows ACPI Interface (Использование ACPI-интерфейса Windows)**  
Для завершения работы сервер используя ACPI
- vii. **Shutdown Windows (Завершение работы Windows)**  
Позволяет выбрать завершение работы или перевод в спящий режим Windows при нарушении электропитания.
- viii. **When AC failed, commence computer shutdown sequence in xx Min (При нарушении электропитания начинать завершение работы компьютера через xx минут)**  
Для установки временной задержки между нарушением электропитания и началом завершения работы системы.
- ix. **When Battery Low, commence computer shutdown sequence in xx Min. (При полном разряде аккумуляторов начинать завершение работы компьютера через xx минут)**  
Для установки временной задержки между полным разрядом аккумуляторов и началом завершения работы системы.
- x. **When Battery capacity reaches to X % (Когда заряд аккумуляторов достигнет xx %)**  
Для установки завершения работы, когда заряд аккумуляторов понизится до \_\_%.
- xi. **Auto save application files (Автоматическое сохранение файлов)**  
Проверить необходимость и сохранить файлы открытых приложений.
- xii. **Run Application before shutdown computer (Выполнить приложение до завершения работы компьютера)**  
Выполнить выбранное приложение перед завершением работы системы.
- xiii. **Turn Off UPS (Выключение ИБП, только для NetAgent)**  
Установка выключения ИБП после завершения работы системы.



## Закладка Scheduled Shutdown (Завершение работы по расписанию)

### xiv. Shutdown Windows (Завершение работы Windows)

Для выбора завершения работы или перевод в спящий режим Windows.

### xv. Notify Scheduled shutdown before xx Min. (Информировать о планируемом отключении за xx минут)

Время до запланированного отключения для выполнения информирования.

### xvi. Auto save application files (Автоматическое сохранение файлов)

Сохранить файлы приложений до завершения работы системы.

### xvii. Run Application before shutdown computer (Выполнить приложение перед завершением работы компьютера)

Выполнить приложение до завершения работы системы.




Рис.64 Конфигурация ClientMate

## 2.2 Closed Files (Закрытые файлы)

Пользователь может просмотреть все файлы, закрытые во время выполнения предыдущего завершения работы. Если активирована функция “Auto save application files (автоматическое сохранение файлов)” в окне настроек можно просматривать детализацию по закрытым приложениям и файлам.




Рис.65 ClientMate: закрытые файлы

### 2.3 About (О программе)

При нажатии эту кнопку можно просмотреть информацию о версии программы ClientMate, как показано на рисунке ниже.




Рис.66 ClientMate: о программе

### 2.4 Event log (Журнал истории событий)

Нажмите эту кнопку для просмотра журнала истории соединения и событий ИБП как показано на рисунке ниже.








Рис.67 ClientMate: история событий





## 2.5 IP address of connection (IP-адрес соединения)

Символ	Описание
	Соединение с NetAgent ИБП по IP 192.168.0.162
	Нет соединения с NetAgent.

## 2.6 AC power status (Состояние электросети)

Символ	Описание
	Состояние питания от электросети подключенного NetAgent ИБП нормальное.
	Нарушено питание от электросети подключенного NetAgent ИБП.

## 2.7 Battery Status (Состояние аккумуляторов)

Символ	Описание
	Аккумуляторы подключенного NetAgent ИБП в нормальном состоянии.
	Аккумуляторы подключенного NetAgent ИБП в разряженном состоянии.

## 2.8 Status History (История событий)

В основном окне ClientMate отображаются все последние состояния соединения по локальной сети и событий ИБП как показано на рисунке ниже:



## **Часть 8. SNMPView – Система управления ИБП для Windows**

### **Раздел1. Введение**

SNMPView - программное обеспечение для удаленного мониторинга и контроля нескольких ИБП, подключенных к локальной сети. При возникновении события, SNMPView может отправлять администратору по электронной почте заранее настроенное информационное сообщение. Также программное обеспечение может информировать пользователя о текущем состоянии и конфигурации ИБП, выполнять самотестирование, отправлять файл с историей событий, включать/выключать ИБП и выполнять многие другие действия.

Основные характеристики SNMPView:


- ❶ Простой и удобный для пользователя оконный интерфейс.
- ❷ Автоматический поиск и идентификация любых ИБП с установленным NetAgent II или NetAgent Mini подключенным к локальной сети.
- ❸ Возможность одновременного мониторинга до 1000 ИБП.
- ❹ Удаленный контроль, мониторинг и управление ИБП подключенных к локальной сети (включение/выключение, самотестирование и т.п.)
- ❺ Возможность одновременной поддержки обоих интерфейсов RS-232 (1 или 3 фазных) и ИБП с интерфейсом «сухие» контакты.
- ❻ Состояние ИБП отображается в виде графической или аналоговой диаграммы.
- ❼ Совместимость с ПО MegaTec SNMP Agent и SNMP картами.
- ❽ Позволяет отправлять информационные сообщения по электронной почте.
- ❾ Позволяет отправлять информационные СМС сообщения.

### **Раздел2. Системные требования**

- ❶ LAN/WAN локальная сеть с поддержкой TCP/IP
- ❷ ИБП с интерфейсом RS-232 или «сухие» контакты
- ❸ Внешний SNMP Agent или внутренняя SNMP-карта
- ❹ Microsoft Windows 95, 98, NT, 2000, XP, Me, 2003, 2008, Vista, 7

### Раздел3. Установка ПО SNMPView

- ❶ Поместите компакт диск NetAgent в устройство чтения компакт-дисков и выполните программу установки SNMPView.
- ❷ После завершения установки появиться новая папка в группе NetAgent.
- ❸ Для начала использования SNMPView выберите “NetAgent” → “SNMPView” → “SNMPView for Windows”.




## Раздел 4. Использование SNMPView

При первом запуске SNMPView программа предложит ввести имя пользователя и пароль. Пожалуйста, введите значения по умолчанию, как указано ниже, для начала использования SNMPView.




**Имя пользователя: Admin**

**Пароль: <оставьте поле пустым> (просто нажмите <Enter>)**

После этого программа SNMPView будет запущена и откроется основное окно программы. На левой панели отображается список доступных местоположений, а на правой панели отображается список ИБП, имя узла, время начала использования, администратор и местоположение ИБП найденных в каждом из мест.



The screenshot shows the SNMPView application window with a menu bar (Device, View, Tools, System, User, Help) and a toolbar with icons for Enumerate, Add UPS, Delete UPS, Group, Settings, Monitor, View, Event Log, Data Log, and Options. The main area contains a table with the following data:

UPS	Host Name	Location	Output Status	Connection St...	Temperature	Loading	Output Voltage	Capacity
 192.168.0.185	UPS Agent	My Office	Unknown	NetAgent is no...	0.0	0.0	0.0	0%
 192.168.0.156	APA-303TR	2fl_COMPUTE...	Unknown	NetAgent is no...	0.0	0.0	0.0	0%
 192.168.0.172	UPS Agent	My Office	AC mode	Connection No...	28.0	0.0	126.0	99%

The status bar at the bottom shows: User: Admin, Location:Root, 0 UPS,0 UPS group has been selected, 3 UPS in the list,0 UPS lost communication, 17:19:07



Означает подключение устройства ИБП



Отображает низкий заряд аккумуляторов ИБП



Означает, что ИБП отключен

## Раздел 5. Панель кнопок *SNMPView*

При использовании *SNMPView* конфигурация может быть выполнена при помощи функциональных кнопок или нажатием правой кнопки мышки для вызова меню.

Ниже приведено подробное описание каждой из функциональных кнопок:




<b>Enumerate</b>	: Поиск всех SNMP-узлов, которые поддерживают общедоступные группы и отображение их на экране
<b>Add UPS</b>	: Ручное добавление узла в список
<b>Delete UPS</b>	: Ручное удаление узла из списка
<b>Group</b>	: Отображение окон основной группы
<b>Settings</b>	: Если узлом является ИБП, достаточно нажать эту кнопку для просмотра и изменений основной информации о ИБП
<b>Monitor</b>	: Если узлом является ИБП, можно нажать эту кнопку для начала мониторинга ИБП
<b>View</b>	: Отображение в виде: больших значков, малых значков или в виде детализированного списка
<b>Event Log</b>	: Запись событий ИБП с указанием даты и времени
<b>Data Log:</b>	: Запись истории данных для всех ИБП в списке
<b>Options</b>	: Установка общих параметров SNMP, порта для trap-рассылок и SNMP-порта ИБП

Ниже приведены основные разделы меню и их подразделы.

<b>Основное меню</b>	<b>Список подразделов</b>
<b>5.1 Device(D)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.1.1 Enumerate</li> <li>• 5.1.2 Add Group</li> <li>• 5.1.3 Add UPS</li> <li>• 5.1.4 Delete</li> <li>• 5.1.5 Browse Device</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.1.6 Export Configurations</li> <li>• 5.1.7 Import Configuration</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.1.8 Open archive Event Log</li> <li>• 5.1.9 Open archive Data Log</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.1.10 Quit</li> </ul>
<b>5.2 View(S)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.2.1 Large Icons</li> <li>• 5.2.2 Small Icons</li> <li>• 5.2.3 Details</li> <li>• 5.2.4 Map Background</li> </ul>
<b>5.3 Tools(P)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.3.1 UPS Settings</li> <li>• 5.3.2 UPS Monitor</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.3.3 SNMP Management</li> </ul>
<b>5.4 System(S)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.4.1 Event Log</li> <li>• 5.4.2 Data Log</li> <li>• 5.4.3 SNMP Option</li> </ul>
<b>5.5 User(U)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.5.1 Change Password</li> <li>• 5.5.2 Account Management</li> </ul>
<b>5.6 Help(H)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.6.1 Help</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.6.2 About</li> </ul>




Запустите SNMPView и нажмите кнопку “Enumerate”, после этого SNMPView выполнит поиск всех NetAgent в локальной сети и отобразит их список в основном окне.




### 5.1.1 Enumerate (Пересчитать)

При выборе этого пункта меню SNMPView выполнит поиск всех NetAgent в локальной сети и отобразит их список в основном окне.

Предназначено для редактирования или отображения всех групп NetAgent в локальной сети.




Нажмите “Add UPS” для ввода IP-адреса ИБП вручную. Однажды добавленный ИБП будет отображаться в основном списке.




Выделите устройство, которое необходимо удалить из основного списка и нажав на нем правую кнопку мыши, выберите Delete или нажмите на кнопку Delete в основном окне.

Удержание кнопки “Shift” позволяет выбрать несколько NetAgent ИБП




### 5.1.6 Export Configuration (Экспорт конфигурации)

Предназначено для сохранения конфигурации NetAgent ИБП



### 5.1.7 Import Configuration (Экспорт конфигурации)


Предназначено для импорта сохраненной ранее конфигурации NetAgent ИБП





### 5.1.9 Open archive Data Log (Открытие архивного журнала данных)

При открытии "SnmpDlog.dat" SNMPView может отобразить журнал данных для всех NetAgent ИБП:



При открытии "SnmpDlog.dat" журнал данных будет отображаться как приведено ниже:


The screenshot shows a window titled 'Data Log[192.168.1.144]'. It contains a 'Record List' table with the following data:

UPS	Host No...	Startup ...	Input V...	Output ...	Battery ...	Capacity	Loading	Temper...	Frequen...	A
192.168...	UPS Ag...	2008/5...	208.4	208.4	21.5	100.0	100.0	35.0	59.9	A
192.168...	UPS Ag...	2008/5...	208.4	208.4	21.5	100.0	100.0	35.0	59.9	A

At the bottom of the window, there are buttons for 'Save As...', 'Print...', 'Clear All', and 'OK'.


### 5.2.1 Large Icons (Большие значки)

Представление в виде больших значков с указанием IP-адресов и местоположения.




### 5.2.2 Small Icons (Малые значки)

Представление в виде малых значков с указанием IP-адресов, названия, местоположения и т.п.



### 5.2.3 Details (Детализированный список)

Детализированная информация о NetAgent ИБП с отображением IP-адресов, названия, входного напряжения, выходного напряжения, частоты, заряда аккумуляторов, уровня нагрузки и т.п.



The screenshot shows the SNMPView application window with a menu bar (Device, View, Tools, System, User, Help) and a toolbar with icons for Enumerate, Add UPS, Delete U..., Group, Settings, Monitor, View, Event Log, and Data Lo. Below the toolbar is a table with columns: UPS, Host ..., Location, Outp..., Conn..., Temp..., Loadi..., Outp..., Capa..., and AC St... The table contains three rows of data for UPS devices with IP addresses 192.168.1.144, 192.168.1.143, and 192.168.1.142. Below the table are folder icons for 'Tai wan' and 'Hongkong'. At the bottom of the window, a status bar displays: 'User: Admin. Location:Root. 0 UPS,0 UPS group has been selected 3 UPS in the list.2 UPS lost communic'.

UPS	Host ...	Location	Outp...	Conn...	Temp...	Loadi...	Outp...	Capa...	AC St...
192.168.1.144	UPS ...	My Office	AC m...	Conn...	35.0	100.0	208.4	100%	AC N...
192.168.1.143									
192.168.1.142									

### 5.2.4 Map Background (Фоновая карта)

При нажатии правой кнопкой мышки на основном окне можно выбрать пункт контекстного меню Change Map, который позволяет импортировать рисунок (JPG) и расположить на нем значки NetAgent ИБП в соответствии с реальным местоположением.




## General (Основные)

Предназначено для настройки информации о ИБП, записи событий ИБП, включения отправки trap-сообщений и т.п.

## Email (Электронная почта)

Отправка информационных сообщений о событиях по электронной почте

- ◆ Sender Display name: Пожалуйста, введите имя отправителя.
- ◆ Sender email address: Пожалуйста, введите адрес электронной почты отправителя.
- ◆ SMTP server address: Введите адрес SMTP-сервера, IP-адрес или имя домена.
- ◆ Server requires authentication: Нажмите кнопку Setting, затем введите имя учетной записи и пароль.
- ◆ Notified Email Address: Нажмите кнопку Add и введите новый адрес электронной почты получателя сообщений.




The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Settings(192.168.0.172)". It has a tabbed interface with the following tabs: "General", "E-Mail", "Trap List", "SMS Notification", and "UPS Loading". The "General" tab is selected. The dialog contains the following fields and options:

- UPS Name:
- Location:
- Manager:
- Community:
- Polling Interval:  Sec (default 10 sec)
- Record Data every:  Min (default 5 min)
- Record UPS Event
- Enable Warning Message
- Enable Broadcasting Warning Message (only for NT/2000/XP)
- This UPS is a 3-Phase UPS

At the bottom right, there are "OK" and "Cancel" buttons.



## SMS Notification (Отправка СМС сообщений)

Отправка информационных СМС сообщений о событиях




## Trap List (Список для trap-рассылок)

Дважды нажмите на trap-сообщение из списка и задайте его конфигурацию




## UPS Loading (Нагрузка ИБП)

Для конфигурации всех прочих устройств и их нагрузки, которые подключены к NetAgent ИБП. Дважды нажмите на устройство из списка и задайте его конфигурацию.




### Meter (Измерения)

Отображает информацию о NetAgent ИБП как входное напряжение, выходное напряжение, температуру, заряд аккумуляторов и т.п. в графической форме.




### Digital (Цифровой)

Отображает информацию о NetAgent ИБП как входное напряжение, выходное напряжение, температуру, заряд аккумуляторов и т.п. в цифровой форме.




### Details (Детализация)

Отображает информацию о NetAgent ИБП как IP-адрес, местоположение, имя пользователя, производителя и прочую подробную информацию.




## Event Log (Журнал истории событий)

Отображает произошедшие события с их описанием, а также дату и время.



## Control (Управление)

- Turn Off UPS: Предназначено для выключения ИБП
- Reboot UPS: ИБП выключается в течение 12 секунд и перезагружается за 1 минуту
- LED: Включение световой сигнализации (ИБП должен поддерживать эту функцию)
- Cancel Shutdown: Прекратить выполнение выключения ИБП (ИБП должен поддерживать эту функцию)
- Simulate AC Fail: Имитация пропадания питания ИБП от электросети
- UPS Sleep: Перевести ИБП в спящий режим
- Economize UPS Battery: Отключение нагрузки ИБП для экономии заряда аккумуляторов



Выделите функцию, которую Вы хотите выполнить и нажмите кнопку “Execute”

Внимание: для выполнения перечисленных функций они должны поддерживаться ИБП

#### **Test Control (Управление тестированием)**

- UPS Self Test: Выполнить самотестирование ИБП
- UPS Calibration Test: Выполнить калибровочный тест ИБП

#### **Turn-Off Parameters (Отключение параметров)**

- Turn-Off Delay: Позволяет установить время задержки до отключения ИБП
- Sleep Time: Установка времени перевода ИБП в спящий режим

#### **Test Period (Периодичность тестирования)**

- Unknown: Определяется конфигурацией ИБП
- Two weeks: Выполнять тестирование ИБП каждые 2 недели
- Weekly: Выполнять тестирование ИБП каждую неделю
- Disable: Не проводить тестирование ИБП

Предназначено для  
конфигурации  
параметров SNMP для  
NetAgent ИБП

**UPS Management**

Device Information

Device Name: UPS Agent

IP Address: 192.168.1.144

UPS Model: Smart UPS

MIB Management

Cell in the MIB

- UPS
  - [UPSIdent]
    - [Basic UPS]
      - upsBaselentModel
      - upsBaselentupsName**
    - [Smart UPS]
  - [UPSBattery]
  - [UPSInput]
  - [UPSOutput]

Selected MIB Cells

- upsBaselentModel
- upsBaselentupsName

Buttons: Add >>, << Delete

MIB Cell Description

iso.org.dod.internet.private.enterprises.ppc.products.hardware.ups.upsident.upsbaseident.upsBaselentUpsName-1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.1.2

An 8 byte ID string identifying the UPS. This object can be set by the administrator.

Buttons: Manage..., OK





Предназначено для  
установки параметров  
NetAgent ИБП

The image shows a screenshot of a Windows-style dialog box titled "Options". The dialog has four tabs: "SNMP Options", "System sound", "SMS Settings", and "General". The "SNMP Options" tab is selected. Inside the dialog, there are four configuration fields:

- Community:** A text input field containing the word "public".
- Default Polling Interval:** A spin box containing the number "10", followed by the text "Secs".
- SNMP Trap Port:** A text input field containing the number "161".
- UPS SNMP Port:** A text input field containing the number "162".


At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

Для изменения пароля к существующей учетной записи



The dialog box is titled "Change Password" and contains a section labeled "Account Information". It features three text input fields: "Old password:", "New password:", and "Confirm new password:". At the bottom, there are two buttons: "OK" and "Cancel".


Предназначено только для Администратора, для добавления, редактирования или удаления информации о пользователе




The dialog box is titled "User Management" and contains a table labeled "Account List". The table has two columns: "Account" and "Role". The first three rows are populated with data: "Admin" (Manager), "123" (Guest), and "456" (Guest). The remaining rows are empty. At the bottom, there are four buttons: "Delete", "Change Password...", "Add User...", and "OK".

Account	Role
Admin	Manager
123	Guest
456	Guest

Справочная информация по использованию SNMPView.



Отображает текущую версию SNMPView, информацию об авторских правах и контакт по сервисной поддержке продукта.



## Приложение А – Обновление встроенной программы NetAgent

NetAgent обеспечивает нижеследующий удобный способ для обновления встроенного микропрограммного обеспечения

1. Нажмите firmware upgrade в разделе About web-страницы NetAgent, и он подключится к серверу Megatec для загрузки последней версии программного обеспечения. Кроме того, можно использовать для обновления опцию Download Firmware в ПО Netility.



NetAgent Firmware download procedure:

1. Check your CURRENT FIRMWARE Version. (Note)
2. Locate your MODEL NUMBER shown at the bottom of your NetAgent device
3. Choose the correct firmware version corresponding to your Model Number

**NOTE**  
If your NetAgent Firmware is either V1.7, V2.24 or V2.36, you must upgrade your firmware PROGRESSIVELY.  
Example: If you now have V2.24, you must FIRST download and upgrade to V2.33, then to V2.33 and finally to V2.36.  
**WARNING:** Skipping one or more firmware versions will damage NetAgent and result in a crash.

Version Upgrade: From [V1.7 to V2.24](#) then [V2.24 to V2.33](#) then [V2.33 to V2.36](#)

Please download your respective Firmware against your Model Type from the table below


Model	Firmware Name	Release Date
BP510 (internal card) BP522 (external card) BP532 (external w/ LCD)	<a href="#">2.42.BP510.zip</a>	24th September, 2010
CP563 (internal card) CP564 (internal card)	<a href="#">2.42.CP564.zip</a>	24th September, 2010
BP585 (internal card) BP586 (internal card)	<a href="#">2.42.BP586.zip</a>	24th September, 2010

## 2. Использование для обновления FTP-сервера (подходит для ВК,СК,ДК,ВР,СР,ДР с использованием прошивки 2.35 и выше)

Использование FTP - это простой и распространенный способ для загрузки последней версии микропрограммного обеспечения в NetAgent. Пожалуйста, следуйте инструкциям, приведенным ниже для обновления прошивки. Для обновления прошивки можно использовать любое FTP клиентское приложение установленное на Вашем компьютере.

Например: Если Вы хотите обновить прошивку NetAgent с IP-адресом 192.168.50.179, пожалуйста, выполните приведенные ниже шаги:

- (1) Откройте Windows, затем введите ftp 192.168.50.179 в поле “Выполнить” меню “Пуск”



- (2) После выполнения команды система запросит имя пользователя и пароль. Пожалуйста, введите имя пользователя “admin” и пароль, который был установлен в Netility. Если ранее пароль не был задан, тогда, пожалуйста, введите значения по умолчанию: имя пользователя “admin” и оставьте поле пароля пустым, а затем нажмите “Enter”.
- После проверки учетной записи и пароля сервер ответит 230 ОК показывая, что вход выполнен успешно.
  - Если введено неправильное имя пользователя и пароль сервер ответит 530 Not Logged in показывая, что вход не выполнен.

- (3) Ниже приведены команды управления:

- ls: Эта команда для запроса серверу перечислить все файлы и поддиректории текущего меню. Пользователь может определить версию прошивки NrtAgent ИБП по IP-адресу.
- put<client's file route>: Эта команда для запроса клиенту скопировать выбранный файл на сервер. Пользователь может использовать этот метод для загрузки последней версии прошивки на удаленный NetAgent.
- quit: Эта команда позволяет пользователю выйти из системы и закрыть текущее соединение FTP.

Например: На рисунке ниже показан процесс загрузки файла последней версии прошивки NetAgent (c:\work\netagent\prjs\nag\2.32.DK520.bin) с компьютера на NetAgent с IP-адресом 192.168.50.179

```
C:\WINDOWS\System32\ftp.exe
Connected to 192.168.50.179.
220 Service ready for new user
User (192.168.50.179:(none)): admin
331 need password
Password:
230 OK
ftp> ls
200 Port command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for file list.
2.32.DK520.bin
226 Transfer complete.
ftp: 16 bytes received in 0.00Seconds 16000.00Kbytes/sec.
ftp>
ftp> put c:\work\netagent\prjs\nag\2.32.DK520.bin
200 Port command successful.
150 Opening data connection for 2.32.DK520.bin
226 file received ok.
ftp: 1040384 bytes sent in 3.28Seconds 317.00Kbytes/sec.
ftp> quit
Same version new type OK
```

### 3. Использование web-браузера для обновления (подходит для серий ВК,СК,ДК,ВР,СР,ДР)

Этот способ требует ввести в web-браузере IP-адрес, имя и пароль NetAgent, который необходимо обновить. После ввода пользователь может проверить текущую версию прошивки и после этого скопировать последнюю версию для выполнения обновления.

Доступно два метода ввода:


(1) **ftp://admin:password@192.168.50.179**

Таким образом, здесь используется пароль установленный ранее через ПО Netility. Если Вы не задали его ранее, тогда введите значение по умолчанию для NetAgent как описано ниже:


Учетная запись: admin

Пароль пропускается: (ftp://admin:@192.168.50.179)

(2) **ftp://192.168.50.179/**, когда используется этот метод будет отображаться приведенное ниже сообщение. После этого выберите **“Enter Identity (Войти как)”** в меню Файл в левом верхнем углу. Затем введите имя пользователя admin и пароль, и повторите попытку входа.



После того как соединение будет установлено, отобразится приведенное ниже окно. Тогда пользователь может переместить последнюю версию прошивки для завершения процесса обновления.





## Приложение В – 3-портовый NetAgent II и СМС-модем

### Установка оборудования BP506 и СМС-модем

1:


A : GSM-модем.

B : Блок питания GSM-модема.

C : NetAgent BP506.

D : Кабель GSM-модема.

E : Кабель RS232 - RJ45.



### 2 : Порядок подключения оборудования



### 3 : Перед использованием GSM-модема вставьте SIM-карту



4 : После установки карты модем может определить необходим ли пароль к ней и наличие сигнала ISP.


Если индикатор постоянно мигает раз в секунду, значит, сигнал отсутствует или был введен неправильный пароль. В этом случае, пожалуйста, отключите и снова включите питание модема для обновления SIM-карты.

Если индикатор не мигает постоянно (только раз в 8 секунд) значит, модем работает нормально.




## Конфигурация модема BP506:

1. Выберите меню Modem (Модем) в разделе Конфигурация
2. Modem communication Type→ Выберите SMS
3. SMS Communication→ Выберите GPRS
4. Введите PIN-код для SIM-карты (если отсутствует оставьте поле пустым)
5. Нажмите кнопку Apply (Применить)。




5: В подразделе Modem status (Статус модема) раздела Информация web-страницы BP506 будет отображаться статус модема



## Конфигурация СМС-сообщений ВР506 :

1. Выберите меню SMS в разделе Конфигурация
2. Выберите Local Modem
3. Введите имя пользователя и пароль ВР506 (если отсутствует - оставьте поле пустым)
4. Введите номер мобильного телефона
5. Выберите событие для которого Вы хотите отправлять сообщение
6. Нажмите кнопку Apply (Применить)



## Приложение С – СМС-сервер и СМС-модем

### Установка GPRS-модема :

1. Вставьте SIM-карту



2. Подключите блок питания к GPRS-модему, а также кабель от COM-порта компьютера




**Внимание :** Пожалуйста, убедитесь в отсутствии конфликтов по порту GPRS-модема.

### Установка программного обеспечения SMS-сервера :

1. Нажмите на исполняемый файл для начала установки

1 :






2 : После выполнения установки появиться новый значок на панели инструментов



3 : Нажмите правой кнопкой мышки на значке SMS-сервера и проверьте состояние модема



2. Конфигурация программного обеспечения SMS-сервера



### 3、 Отправка СМС-сообщений NetAgent через модем :

1. Нажмите на подраздел SMS в разделе Конфигурация web-страницы NetAgent
2. Введите IP-адрес SMS-сервера

Service Port : NetAgent и SMS-сервер порт используемый для локальных соединений

Service account : Аутентификация учетной записи для отправки SMS (Если отсутствует оставьте поле пустым)

Service password : Пароль для аутентификации отправки SMS (Если отсутствует оставьте поле пустым)

Отправлять SMS, когда наступает событие YES (Да) или NO (Нет)

3. Введите мобильный номер получателя SMS при наступлении события
4. Выберите событие о котором необходимо отправить сообщение
5. Нажмите кнопку Apply (Применить)

